



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Procedimiento Operativo Estandarizado (POE) de mantenimiento · Res. ICA 3650/2014 An.2 núm. 1.9 y Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9

Empresa	ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S.
NIT	900.762.687
Código del documento	PRGMAT01
Versión	05 · OFICIAL
Fecha de emisión	2026-08-20
Vigencia	Desde su aprobación hasta la siguiente revisión anual
Sedes cubiertas	PLANTA INCUBANT · G-GRANJA LA FE · G-GRANJA LA ESPERANZA
Municipio	Hispania, Antioquia
Conservación de registros	Mínimo 1 año en la instalación (Res. ICA 3650 Art. 6.2.9 / 3651 Art. 4.2.13)
Reemplaza a	MTO-PRG-001 v2.2 OFICIAL — mismo contenido técnico hasta la v01. Este documento lo sustituye al codificarse en el SIG con la nomenclatura del sistema (PRGMAT01). Ver el historial completo en la hoja «13 CONTROL DE CAMBIOS»

APROBACIONES — este documento entra en vigor cuando las tres firmas estén diligenciadas.

Elaboró — Área de Mantenimiento	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha: _____
Revisó — Coordinación de Planta / Granja	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha: _____
Aprobó — Gerencia	Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____ Fecha: _____

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

1. Diligencie los campos en amarillo de la sección «05 Inventario» (modelo, serie, fecha de instalación) y de esta portada. Son datos que la empresa posee; el documento entra en vigor con ellos completos.
2. Asigne titular nominal a cada rol en «04 Responsabilidades». Un rol sin titular no es auditable.
3. Ejecute según «07 Cronograma 52 semanas» y registre en «09 Registro de ejecución» y «10 Formato de calibración».
4. Conserve los registros mínimo 1 año en la instalación.
5. La sección «12 Pendientes» lista lo único que no depende de la empresa; ninguno de esos puntos impide operar el programa.

CONTENIDO

Hoja	Sección	Qué contiene
00	Portada y aprobaciones	Control documental, firmas de aprobación e instrucciones de uso.
01	Contenido	Esta hoja.
02	Objeto y alcance	Para qué sirve el programa, qué cubre y qué no.
03	Marco normativo	Norma que aplica a cada sede, verificada contra el texto oficial.
04	Responsabilidades	Matriz RACI por rol. Campo para asignar titular nominal.
05	Inventario	117 equipos reales por sede (93 de Mántum en planta + 24 galpones en La Fe). Campos a diligenciar en amarillo.
06.1	Plan — Planta Incubant	Tareas de incubación, nacimiento, refrigeración y aire comprimido.
06.2	Plan — Granja La Fe	Tareas de alimentación, agua, recolección de huevo, nidos y energía.
06.3	Plan — Granja La Esperanza	Plan tipo de granja tradicional. Requiere levantamiento previo.
07	Cronograma 52 semanas	Calendario anual escalonado por lotes de equipos.
08	Carga de trabajo	Horas-hombre/año estimadas por sede y frecuencia.
09	Registro de ejecución	Formato de evidencia de cada intervención.
10	Formato de calibración	Formato exigido literalmente por Res. ICA 3650 núm. 2.2.10.
11	Indicadores	KPI de gestión con meta y responsable.
12	Pendientes	Lo único que no depende de la empresa. No impide operar.
13	Control de cambios	Historial de versiones.
14	Catálogo correctivo	166 tareas correctivas de Mántum, referencia — no tienen frecuencia programable.

OBJETO Y ALCANCE

Objeto	Definir el procedimiento, la periodicidad y el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, utensilios e instalaciones de las tres sedes de ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN S.A.S., de modo que se garantice la continuidad operativa, las condiciones de incubación y producción, y el cumplimiento de la normativa sanitaria del ICA.
Alcance	Aplica a los 93 equipos de PLANTA INCUBANT registrados en Mántum (24 incubadoras, 6 nacedoras, 1 chiller y sus auxiliares, vacunadoras, clasificación y despacho, aire comprimido, eléctrico, transporte interno y demás sistemas del inventario de la hoja 05), MÁS 8 equipos nuevos que la empresa ya tiene en operación pero aún no están cargados en Mántum (6 nacedoras y 2 chillers adicionales — ver hoja 12), y G-GRANJA LA FE (24 galpones), a sus instalaciones y alrededores. G-GRANJA LA ESPERANZA queda cubierta por un plan tipo que se activa al completar su levantamiento de inventario.
Exclusiones	No cubre equipos de cómputo ni obra civil mayor. Sí cubre los 2 vehículos de transporte interno de planta (Chevrolet WCQ-418/419) porque están registrados como activos en Mántum con plan de mantenimiento propio — no se excluyen por ser vehículos. El mantenimiento mayor de los chillers y la certificación de recipientes a presión se contratan con terceros certificados y se controlan por acta.
Definiciones	PREVENTIVO: intervención programada para evitar la falla. PREDICTIVO: medición del estado (termografía, amperaje, megado, análisis de aceite) para anticipar la falla. CORRECTIVO: intervención tras la falla. BIOSEGURIDAD: limpieza y desinfección con fin sanitario. PARADA: la tarea exige el equipo detenido y sin carga biológica.
Base de la periodicidad	La Res. ICA 3650/2014 (An.2 núm. 1.9) y la Res. ICA 3651/2014 (An. núm. 1.9) exigen que la empresa documente «la descripción general del procedimiento, periodicidad y el responsable». La periodicidad de este programa es, por tanto, el ESTÁNDAR PROPIO adoptado por la empresa, sustentado en la práctica técnica del sector para equipos Petersime y Big Herdsman y en buena práctica de ingeniería de mantenimiento. No requiere homologación externa para su aplicación.
Revisión	Anual, o antes si cambia el inventario, la normativa, o si un indicador de la hoja 11 se sale de meta dos periodos seguidos.

MARCO NORMATIVO

Objeto y aplicabilidad verificados contra el texto oficial de cada resolución (2026-07-16).

Norma	Objeto (texto oficial)	¿Aplica a?	Numerales que sustentan este programa	Verificación
Resolución ICA 3650 de 2014	«Establecer los requisitos para obtener el registro como productor de material genético aviar, y requisitos para la expedición de licencias de venta de material genético aviar.»	PLANTA INCUBANT (Anexo 2 «Inscripción de las plantas de incubación»)	An.2 núm. 1.9 — Mantenimiento preventivo y/o correctivo de instalaciones y equipos. An.2 núm. 2.2.10 — Formato de calibración de equipos. An.2 núm. 1.3 — Limpieza y desinfección. Art. 6.2.8 — Contar con los POE. Art. 6.2.9 — Registros actualizados, archivo ≥ 1 año.	VERIFICADA — texto oficial consultado
Resolución ICA 3651 de 2014	«Establecer los requisitos para la certificación de granja avícola de postura y/o levante como biosegura.»	G-GRANJA LA FE G-GRANJA LA ESPERANZA	An. núm. 1.9 — Mantenimiento preventivo y/o correctivo. An. núm. 1.3 — Limpieza y desinfección (producto, ficha técnica, concentración, frecuencia, rotación). An. núm. 1.2 — Sistema de tratamiento de agua. Art. 4.2.12 — Contar con los POE. Art. 4.2.13 — Registros actualizados, archivo ≥ 1 año.	VERIFICADA — texto oficial consultado
Resolución ICA 3652 de 2014	«Establecer los requisitos para la certificación de granja avícola de engorde como biosegura.»	NO APLICA — Antioqueña opera levante y postura, no engorde.	No se cita en este programa.	VERIFICADA — descartada por objeto
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.	Las tres sedes (instalación eléctrica)	Sustenta termografía de tableros, megado de motores, coordinación de protecciones y apriete de bornes.	Norma vigente; alcance específico por confirmar con el eléctrico responsable
Normativa de gases refrigerantes	Manejo de refrigerantes y competencia del personal que interviene sistemas de refrigeración.	PLANTA INCUBANT (chiller 005.4, único registrado en Mántum, + transformador y 2 bombas asociadas)	Sustenta que el mantenimiento mayor del chiller lo ejecute un tercero certificado, controlado por acta.	Resolución aplicable POR CONFIRMAR con el proveedor
Norma de cargue Petersime	Carga completa y simétrica de la máquina (12/12 carros) para no desbalancear la resistencia al aire.	PLANTA INCUBANT (24 incubadoras: INC-001.1..12 e INC-002.13..24, Mántum)	Regla operativa ya implementada en IncubApp: 336 huevos/bandeja · 16 bandejas/carro · 12 carros/máquina.	VERIFICADA — fuente Petersime

RESPONSABILIDADES

R = Ejecuta · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado. La norma exige responsable identificado: diligencie «Titular asignado».

Rol	Titular asignado (nombre y cédula)	Ejecutar	Aprobar plan	Verificar	Firmar registros	Notas
Gerencia			A	I		Aprueba el programa y asigna los recursos.
Coordinación de mantenimiento		A	C	A	A	Dueño del programa. Consolida indicadores y responde ante auditoría. (!) Hoy NO existe titular: ver hoja 12.
Coordinador de planta (área 'plant')	Elkin Cavadia — coordinador.planta@incubant.co	C	C	R	R	Verifica en PLANTA INCUBANT. Titular real, registrado en IncubApp (rol coordinator / área plant).
Coordinador de granja (área 'farm')		C	C	R	R	Verifica en LA FE y LA ESPERANZA. (!) Hoy NO existe titular en el área 'farm' de IncubApp: ver hoja 12.
Técnico de mantenimiento		R			R	Ejecuta tareas mecánicas, metrología y overhaul.
Técnico eléctrico		R			R	Termografía, megado, amperajes, tableros. Puede ser tercero contratado.
Auxiliar de mantenimiento		R			R	Rutinas diarias/semanales, limpieza técnica, purgas. Rol 'maintenance_auxiliary' ya existe en IncubApp, sin titular.
Operario de turno / galponero		R			R	Ronda diaria y reporte de novedades vía IncubApp.
Auxiliar de lavado		R			R	Lavado y desinfección terminal por ciclo.
Supervisor de granja		C		R	R	Interfaz con el proceso de Bioseguridad. El cerco perimetral, los pediluvios y el vacío sanitario NO son alcance de este programa: los ejecuta y registra Bioseguridad/Sanidad.
Proveedor certificado (tercero)		R		C	R	Chillers, recipientes a presión, planta eléctrica, calibración certificada.

INVENTARIO DE EQUIPOS

PLANTA INCUBANT: 93 equipos del módulo Equipos de Mántum (extraído 2026-08-20) + 8 equipos nuevos en operación que la empresa aún no ha cargado en Mántum (6 nacedoras, 2 chillers — fila resaltada, ver sección 12). G-GRANJA: sin equipos registrados en Mántum, sigue el levantamiento propio. Celdas «(diligenciar)»: la empresa posee el dato.

Sede	Código	Nombre	Sistema	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha instalación	Responsable	Estado
PLANTA INCUBANT	AS-001.1	ESPUMADORA 02	ASEO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	AS-001.2	ELECTRO BOMBA DE LAVADO	ASEO	(diligenciar)	(diligenciar)	34013J2	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	AS-001.3	ESPUMADORA 01	ASEO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.6	CALENTADOR DE AGUA	CALDERA	(diligenciar)	(diligenciar)	FD-209	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-012	CLASIFICADORA HUEVO	CLASIFICACIÓN DE HUEVO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	004.1	BANDA TRANSPORTADORA 1	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	004.2	BANDA TRANSPORTADORA 2	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	004.3	BANDA TRANSPORTADORA 3	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	004.6	CAROS TRASPORTE DE CAJA DE POLLO	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	012168	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	012168	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	012169	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	012169	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	012173	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	012173	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	012177	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	012177	(diligenciar)	Miguel Castrillón Fernández.	En Operación
PLANTA INCUBANT	012178	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	012178	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	012179	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	012179	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	001.1	CONDENSADOR	CUARTO FRIO	(diligenciar)	(diligenciar)	D0757-D158500084700L	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	001.2	ATOMIZADOR HUMIFICADOR	CUARTO FRIO	(diligenciar)	(diligenciar)	1500050	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	001.4	EVAPORADOR	CUARTO FRIO	(diligenciar)	(diligenciar)	DO757-D15850008471001	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	CH-001.1	GUADAÑA	CUARTO HERRAMIENTA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	CH-001.2	FUMIGADORA DE ESPALDA	CUARTO HERRAMIENTA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-001	Tanques de agua potable modulo 4	GRANJA LA ESPERANZA	(diligenciar)	(diligenciar)	000000	(diligenciar)	CARLOS MARIO RUIZ ZAPATA	En Operación
PLANTA INCUBANT	006.2	LOCATIVO EXTERIOR	LOCATIVO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	006.3	LOCATIVO INTERIOR	LOCATIVO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	006.4	ARCO DE DESINFECCIONES	LOCATIVO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	JAIME ALBERTO SERNA RODRIGUEZ	En Operación
PLANTA INCUBANT	007.1	METROLOGIA	METROLOGIA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	PTAP-001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	PTAR-001	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	CM001.1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	PUESTO DE CONTROL DE CAMARAS	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.1	COMPRESOR DE TORNILLO 1	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	Y-14080115	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.10	TABLERO ELÉCTRICO 420V	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	5223	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.11	UPS 3000 KVA	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	E1411005790	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.12	AHU MANEJADORA DE AIRE 3 NACEDORA	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadía Pinto.	En Operación

Sede	Código	Nombre	Sistema	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha instalación	Responsable	Estado
PLANTA INCUBANT	005.13	AHU MANEJADORA DE AIRE 2 INCUBADORA	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.2	COMPRESOR DE TORNILLO 2	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	Y-14080115	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.3	SECADOR DE AIRE ALUD	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	CAI750810	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.4	CHILLER	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	U15B47592	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.7	PANEL DE ALARMA	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	AL P05-0368	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.8	TABLERO CONTROL SB1	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	005.9	TABLERO ELÉCTRICO 220V	SALA TECNICA	(diligenciar)	(diligenciar)	5222	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	013.1	CHILLER 2	SALA TECNICA 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	013.2	CHILLER 3	SALA TECNICA 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-001.1	NACEDORA 1	SALON NACEDORAS 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0007-H	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-001.2	NACEDORA 2	SALON NACEDORAS 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0007-H	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-001.3	NACEDORA 3	SALON NACEDORAS 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0007-H	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-002.4	NACEDORA 4	SALON NACEDORAS 2	(diligenciar)	(diligenciar)	0007-H	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-002.5	NACEDORA 5	SALON NACEDORAS 2	(diligenciar)	(diligenciar)	0007-H	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-002.6	NACEDORA 6	SALON NACEDORAS 2	(diligenciar)	(diligenciar)	0007-H	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	011.1	AHU MANEJADORA DE AIRE 1 RECEPCIÓN	SEGUNDO PISO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	011.2	AHU MANEJADORA DE AIRE 4 SEXADO	SEGUNDO PISO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	011.3	AHU MANEJADORA DE AIRE 5 DESPACHOS	SEGUNDO PISO	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	008.1	PLANTA DE EMERGENCIA 380	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	(diligenciar)	(diligenciar)	4321AS-140065	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-002	CONTADOR	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.1	INCUBADORA 1	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.10	INCUBADORA 10	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.11	INCUBADORA 11	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.12	INCUBADORA 12	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.2	INCUBADORA 2	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.3	INCUBADORA 3	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	BIOS12SHD-0015-1	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.4	INCUBADORA 4	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.5	INCUBADORA 5	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.6	INCUBADORA 6	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Juan Carlos Taborda Rodriguez	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.7	INCUBADORA 7	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.8	INCUBADORA 8	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-001.9	INCUBADORA 9	Sala De Incubación 1	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-004.1	NACEDORA 10	Sala De Nacedoras 4	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-004.2	NACEDORA 11	Sala De Nacedoras 4	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-004.3	NACEDORA 12	Sala De Nacedoras 4	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación

Sede	Código	Nombre	Sistema	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha instalación	Responsable	Estado
PLANTA INCUBANT	INC-002.13	INCUBADORA 13	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.14	INCUBADORA 14	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	0015I	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.15	INCUBADORA 15	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.16	INCUVADORA 16	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.17	INCUBADORA 17	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.18	INCUBADORA 18	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.19	INCUBADORA 19	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.20	INCUBADORA 20	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.21	INCUBADORA 21	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.22	INCUBADORA 22	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.23	INCUBADORA 23	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	INC-002.24	INCUBADORA 24	Sala de Incubación 2	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Henry Camilo Taborda Galeano	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-003.1	NACEDORA 7	Sala de Nacedoras 3	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-003.2	NACEDORA 8	Sala de Nacedoras 3	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	NAC-003.3	NACEDORA 9	Sala de Nacedoras 3	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	TRF-001.1	TRANSFORMADOR CHILLER	TRANSFORMA DOR	(diligenciar)	(diligenciar)	751903-19	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	009.1	CHEVROLET WCQ 418	TRANSPORTE	(diligenciar)	(diligenciar)	NQR	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	009.2	CHEVROLET WCQ 419	TRANSPORTE	(diligenciar)	(diligenciar)	NPR	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-003	BOMBA AHU INCUBADORA	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	DE 6204-2Z.C3	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-004	BOMBA AHU TÚNEL PEQUEÑO	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	0001	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-005	BOMBA AHU DESPACHO POLLITO	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	0001	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-006	BOMBA AHU NACIMIENTO	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	0001	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-007	BOMBA AHU RECEPCIÓN	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	0001	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-008	BOMBA 01 INCUBADORA Y NACEDORA	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	0001	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-009	BOMBA 02 INCUBADORA Y NACEDORA	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	0001	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-010	BOMBA 01 CHILLER	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	EQ-011	BOMBA 02 CHILLER	UNIDAD DE BOMBAS	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	Elkin David Cavadia Pinto.	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.1	MAQUINA VACUNADORA 5014	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.2	MAQUINA VACUNADORA 5015	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.3	MAQUINA VACUNADORA 5016	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.4	MAQUINA VACUNADORA 5018	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.5	MAQUINA VACUNADORA 5011	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.6	MAQUINA VACUNADORA 5013	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	VC-001.7	SPRA-VAC	VACUNA	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	En Operación
PLANTA INCUBANT	(pendiente)	6 NACEDORAS + 2 CHILLERS NUEVOS, EN OPERACIÓN, SIN REGISTRAR EN MÁNTUM — ver sección 12	—	—	—	—	—	Líder de Planta	En operación / sin plan
G-GRANJA LA FE	G-10101	Galpón 101-102 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-10102	Galpón 101-102 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo

Sede	Código	Nombre	Sistema	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha instalación	Responsable	Estado
G-GRANJA LA FE	G-10301	Galpón 103-104 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-10302	Galpón 103-104 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-10501	Galpón 105-106 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-10502	Galpón 105-106 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-20101	Galpón 201-202 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-20102	Galpón 201-202 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-20301	Galpón 203-204 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-20302	Galpón 203-204 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-30130201	Galpón 301-302 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-30130202	Galpón 301-302 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-30301	Galpón 303-304 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-30302	Galpón 303-304 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-40101	Galpón 401-402 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-40102	Galpón 401-402 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-40301	Galpón 403-404 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-40302	Galpón 403-404 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	(diligenciar)	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-50101	Galpón 501-502 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-50102	Galpón 501-502 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-50301	Galpón 503-504 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-50302	Galpón 503-504 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x80	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-50501	Galpón 505-506 Piso 1	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x100	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA FE	G-50502	Galpón 505-506 Piso 2	Galpón	BIG HERDSMAN (confirmar)	14x100	(diligenciar)	(diligenciar)	—	Activo
G-GRANJA LA ESPERANZA	(pendiente)	SIN INVENTARIO LEVANTADO — ver sección 12	—	—	—	—	—	—	—

TOTAL EQUIPOS REGISTRADOS EN MÁNTUM: 125 · PLANTA INCUBANT: 101 (módulo Equipos de Mántum) + 8 en operación sin registrar (6 nacedoras, 2 chillers) · G-GRANJA LA FE: 24 galpones · G-GRANJA LA ESPERANZA: 0 (pendiente de levantamiento)

PLAN DE MANTENIMIENTO — PLANTA INCUBANT

Res. ICA 3650 de 2014 — Anexo 2 «Inscripción de las plantas de incubación» · POE núm. 1.9 (mantenimiento preventivo y/o correctivo) · Formato núm. 2.2.10 (calibración de equipos) · Art. 6.2.8 y 6.2.9 (POE y registros ≥ 1 año)

LEYENDA: • Rojo = tarea crítica de seguridad (su omisión causa pérdida de lote o riesgo a personas) • Verde = bioseguridad o requisito legal • Amarillo = equipo aún no inventariado

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant.	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-001	ASEO	Electro Bomba De Lavado	AS-001.2	1	REVISIÓN PERIÓDICA	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-002	ASEO	Espumadora	AS-001.1, AS-001.3	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-003	CALDERA	Calentador De Agua	005.6	1	REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTRAL DE CALENTAMIENTO DE AGUA A GAS	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-004	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Banda Transportadora	004.1, 004.2, 004.3	3	Lubricación de chumaceras	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-005	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Banda Transportadora	004.1, 004.2, 004.3	3	Verificar fugas de aceite de reductores	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-006	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Caros Transporte De Caja De Pollo	004.6	1	MANTENIMIENTO CARROS TRASPORTE DE CAJA POLLO	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-007	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Dovac Desvac	012179, VC-001.6	2	Limpieza	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-008	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Dovac Desvac	012173, VC-001.3	2	Mantenimiento preventivo (lubricación)	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-009	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Dovac Desvac	012177, VC-001.4	2	Mantenimiento preventivo inyectora	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-010	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Dovac Desvac	012178, VC-001.5	2	Mantenimiento sensor	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-011	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Dovac Desvac	012169, VC-001.2	2	Revisión de empaques	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-012	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Dovac Desvac	012168, VC-001.1	2	Revisión de resortes	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-013	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Ajuste los pernos de montaje del motor/tuercas, así como los tornillos de posicionamiento del ventilador	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-014	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Limpie la superficie del serpentín del condensador	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-015	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise y apriete todas las conexiones tipo flare	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-016	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Asegúrese de que los controles de seguridad estén funcionando adecuadamente	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-017	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Limpie la charola de drenado y revise que se tenga el correcto drenado en la charola y la línea	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-018	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Limpie la superficie del serpentín del evaporador	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-019	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise el correcto funcionamiento de los contactores y el desgaste de los puntos de contacto	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-020	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise el funcionamiento del sistema de control	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-021	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise el nivel de aceite y refrigerante en el sistema	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-022	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise todo el cableado y aislamientos	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-023	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise todos los motores de los ventiladores	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-024	CUARTO FRIO	Evaporador	001.4	1	Revise y apriete todas las conexiones eléctricas	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-025	CUARTO HERRAMIENTA	Fumigadora De Espalda	CH-001.2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUMIGADORA	Sistemática	Cada 3 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-026	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Cambie el filtro de gasolina si es necesario	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-027	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Controle el desgaste del embrague (clutch).	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-028	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Controle que las diferentes piezas del acelerador (guayas, resorte, gatillo, etc.) funcionen correctamente y en forma segura.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-029	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Desenrosque la bujía y límpiela de suciedades como carbonización del motor, combustible, etc.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-030	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Inspeccionar que no hayan tuercas ni tornillos flojos.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-031	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Lave el tanque de combustible y el filtro con gasolina.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-032	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Limpiar con una brocha la toma de aire del motor.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-033	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Limpie el carburador y sus alrededores con una brocha.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-034	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Limpie exteriormente todo el cuerpo de la guadaña.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-035	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Limpie o reemplace el filtro de aire según sea necesario. Inspeccione por daños u orificios (lave con agua y jabón).	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-036	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Mantenimiento de guadaña	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-037	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Probar el interruptor de apagado para verificar que funciona correctamente.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-038	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Revisar que el codo tenga suficiente grasa, pero que tampoco sea excesiva.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-039	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Revisar que el protector del tornillo o tuerca no se encuentre desgastado.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-040	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Revise la manguera de combustible, cámbiela si es necesario.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-041	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Revise todos los cables y conexiones.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-042	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Verificar el yoyo de arranque. Cambiar el cordón y la empuñadura cuando se vea desgaste.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-043	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Verifique que el arnés no este dañado.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-044	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Verifique que el protector de cuchilla no se rompa o agriete cuando una piedra le pegue.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-045	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Verifique que este bien ajustado el tornillo o tuerca que aprieta la cuchilla.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-046	CUARTO HERRAMIENTA	Guadaña	CH-001.1	1	Verifique también la cuchilla que no se encuentre agrietada o doblada al pegarle una piedra.	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-047	LOCATIVO	Arco De Desinfecciones	006.4	1	MANTENIMIENTO ARCO DE DESINFECCIONES	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-048	LOCATIVO	Arco De Desinfecciones	006.4	1	VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO ARCO DESINFECCIONES	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 2 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-049	LOCATIVO	Locativo Exterior	006.2	1	Limpieza arco de desinfección	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-050	LOCATIVO	Locativo Exterior	006.2	1	Limpieza de cunetas	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-051	LOCATIVO	Locativo Exterior	006.2	1	Mantenimiento Locativo exterior	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-052	LOCATIVO	Locativo Exterior	006.2	1	Mantenimiento de zonas verdes	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-053	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	LAVADO DE DUCTOS DE VENTILACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-054	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Mantenimiento Locativo Interior	Sistemática	Cada 15 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-055	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Mantenimiento Locativo Interior	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 15 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-056	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Pintura	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-057	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Revisión de puertas antipático	Sistemática	Cada 90 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-058	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Revisión de puertas corredizas	Sistemática	Cada 90 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-059	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Revisión de puertas vaivén	Sistemática	Cada 90 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-060	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Revisión puertas media ala	Sistemática	Cada 90 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-061	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Revisión puertas tipo cortinas	Sistemática	Cada 90 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-062	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Siliconado de muros	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-063	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Siliconado de sócalos	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-064	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Siliconado de techo	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-065	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Siliconado en ranuras de piso	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-066	LOCATIVO	Locativo Interior	006.3	1	Siliconado pocetas	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-067	METROLOGIA	Metrologia	007.1	1	Calibración de sensores de agua, temperatura y ambiente	Sistemática	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-068	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	ENJUAGUE DE LA MENBRANA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-069	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	ENJUAGUE DEL CLARIFICADOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-070	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	ENJUGUE DEL BIOFILTRO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-071	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	ENJUGUE DEL FILTRO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-072	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Enjuague de la membrana	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-073	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Enjuague del biofiltro (	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-074	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Enjuague del clarificador	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-075	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Enjuague del filtro	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-076	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	LIMPIEZA BOCATOMA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 15 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-077	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	LIMPIEZA TANQUES Y TUBERIAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 180 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-078	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Lavado de tanques de almacenamiento y tuberías	Sistemática	Cada 180 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-079	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Limpieza boca toma	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-080	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	RETRO LAVADO DEL CLARIFICADOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-081	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	RETRO LAVADO DEL BIOFILTRO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-082	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	RETRO LAVADO FILTRO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-083	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	RETROLAVADO DE LA MENBRANA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-084	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Retrolavado de la membrana	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-085	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Retrolavado del biofiltro	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-086	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Retrolavado del clarificador	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-087	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	Retrolavado del filtro	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-088	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Planta De Tratamiento De Agua Potable	PTAP-001	1	VERIFICACION DE FU	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-089	PUESTO DE CONTROL DE CAMARAS	Cámaras De Seguridad	CM001.1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARAS DE SEGURIDAD	Sistemática	Cada 1 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Téc. electrónico	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-090	SALA TECNICA	Ahu Manejadora De Aire 3 Nacedora	005.12, 005.13, 011.2, 011.3	4	Chequear rodamientos de bombas	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-091	SALA TECNICA	Ahu Manejadora De Aire 3 Nacedora	005.12, 005.13	2	Limpieza filtros de las manejadoras	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-092	SALA TECNICA	Chiller	001.1, 005.1, 005.2, 005.4, 013.1, 013.2	6	Limpiar y desincrustar panel, rejillas y ventiladores	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-093	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	Comprobar el estado de filtros de aire(Es necesario revisar el indicador con la unidad detenida)	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-094	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	Comprobar el nivel de aceite del motor se encuentra superior al 50% de su nivel	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-095	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	El compresor esta libre de fugas de aceite	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-096	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	El compresor este libre de alarmas. (Si presenta alarmas registrarlas en las observaciones)	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-097	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	El compresor este libre de fugas de aire en su sistema(Tuberías y accesorias)	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-098	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	El compresor este libre de ruidos o vibraciones inusuales	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-099	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	Las presiones y temperaturas de operación so normales.(Si no lo son determine las causas)	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-100	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Sistemática	Cada 5 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-101	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Sistemática	Cada 5 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-102	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE TORNILLO # 2	Predictiva	El primer Martes de cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-103	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.2	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE TORNILLO # 2	Sistemática	El primer Martes de cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-104	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	Verificar todas la superficies exteriores y accesorios. informando que cualquier corrosión excesiva, daños mecánicos o de impacto, fugas u otros deterioros	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-105	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1, 005.2	2	vaciar el condesado del recipiente de almacenamiento del aire comprimido o verificar que este se encuentre trabajando automáticamente	Predictiva	Cada 31 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant.	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-106	SALA TECNICA	Compresor De Tornillo	005.1	1	verificar conexiones eléctricas estén en su lugar	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-107	SALA TECNICA	Nacedora	001.1, 004.1, 004.2, 004.3, 005.1, 005.12, 005.13, 005.2, 005.3, 005.4, 005.6, 008.1, 011.1, 011.2, 011.3, 013.1, 013.2, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	29	Ajustar tornilleria	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-108	SALA TECNICA	Nacedora	001.1, 004.1, 004.2, 004.3, 005.1, 005.12, 005.13, 005.2, 011.1, 011.2, 011.3, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	23	Chequeo de rodamiento(s) al motor(es)	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-109	SALA TECNICA	Nacedora	004.1, 004.2, 004.3, 005.1, 005.12, 005.13, 005.2, 011.1, 011.2, 011.3, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	22	Revisión de poleas y bandas.	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-110	SALA TECNICA	Nacedora	004.1, 004.2, 004.3, 005.1, 005.12, 005.13, 005.2, 005.4, 011.1, 011.2, 011.3, 013.1, 013.2, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	25	Revisión de sistema eléctrico de motores, ajustar borneras.	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-111	SALA TECNICA	Nacedora	001.1, 001.2, 004.1, 004.2, 004.3, 005.12, 005.13, 005.2, 005.3, 005.4, 008.1, 011.1, 011.2, 011.3, 013.1, 013.2, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	28	Toma de amperajes	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-112	SALA TECNICA	Panel De Alarma	005.7	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Sistemática	Cada 3 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Téc. electrónico	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-113	SALA TECNICA	Tablero Eléctrico 420V	005.10, 005.8, 005.9	3	MANTENIMIENTO GENERAL	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-114	SALA TECNICA	Ups 3000 Kva	005.11	1	CAMBIO DE BATERÍA UPS	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-115	SALA TECNICA	Ups 3000 Kva	005.11	1	MANTENIMIENTO UPS	Sistemática	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Téc. electrónico	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-116	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Consta de la revisión de todos los parámetros de operación anotados en las bitácoras de operación, con el fin de detectar anomalías en general, así como las mirillas en las líneas de refrigerante que estén llenas sin burbujas y de aceite	Predictiva	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-117	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Detalles de pintura, si es necesario	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-118	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Inspeccionar el aislamiento térmico	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-119	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	LAVADO CHILLER	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-120	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Limpieza de condensadores (esto puede ser requerido en más ocasiones), así como peinado, según sea el estado del serpentín	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-121	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES CHILLER	Predictiva	El primer Día de cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-122	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES CHILLER	Sistemática	El primer Lunes de cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-123	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Reapriete de tornillería en soportes de los motores ventiladores, así como compresores	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-124	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión de compresores y resistencias calefactoras de aceite	Predictiva	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-125	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión de contactores y sustitución en caso de que alguno presente falso	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-126	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión de la presión de aceite en compresores	Predictiva	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-127	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión de la unidad para detectar componentes sueltos o daños, así como fugas de refrigerante	Predictiva	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-128	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión de las protecciones de sobre amperaje	Predictiva	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-129	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión de vibración del compresor	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-130	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión y limpieza del panel de control	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-131	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión y prueba de fugas de refrigerante	Predictiva	Cada 15 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-132	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Revisión y reapriete de conexiones de control y fuerza	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-133	SALA TECNICA 2	Chiller	001.1, 005.4, 013.1, 013.2	4	Toma de presiones, chequeo de controles y amperajes en compresor del equipo	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-134	SALA TECNICA 2	Chiller	005.4, 013.1, 013.2	3	Verificar sensores de temperatura agua, presión y temperatura	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-135	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	CAMBIO DE RODAMIENTOS NACEDORAS	Predictiva	Cada 2 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-136	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBACION TENCION DE LA CORREA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-137	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR QUE NO HAYA FUGAS EN LAS MANGERAS Y TUBERIAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-138	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR EL INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-139	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-140	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO Y AMPERAJE DE GRUPO DE RESISTENCIAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-141	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR JUNTAS DE PUERTAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-142	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR LA SEGURIDAD DEL TENSOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-143	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR LOS PERNOS DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-144	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR QUE NO HAYA FUGAS EN LA VALVULA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-145	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COMPROBAR SI LAS CONECIONES DE LOS VENTILADORES Y LOS CABLES SON SEGUROS Y NO TIENEN DAÑOS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-146	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	COPROBAR INTERRUPTOR ALARMA DE EMERGENCIA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-147	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	REALIZAR TES DE ALARMA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-148	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	SYNCHRO-HATCH COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FLASHES LED CONECTADOS Y LOS LED DE COMUNICACION	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-149	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	VENTILACION VALVULA DE POSICION 0% A 100%	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-150	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	VERIFICAR AJUSTE DEL VALOR DE LA PRESION DE AGUA Y AIRE	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-151	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	VERIFICAR BOQUILLAS PULVERIZADORA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-152	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	VERIFICAR CALIBRACION DE LA NACEDORA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-153	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	VERIFICAR EL VALOR DE CO2 EN PATALLA Y SI ES INFERIOR A 0.03 REALIZAR CALIBRACION DEL CO2	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-154	SALON NACEDORAS 1	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	12	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 3 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-155	SALON NACEDORAS 2	Nacedora	NAC-001.1, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	10	Verificar sensores de temperatura, humedad y co2	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-156	SEGUNDO PISO	Ahu Manejadora De Aire 1 Recepción	011.1	1	Chequear rodamientos de motor	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-157	SEGUNDO PISO	Ahu Manejadora De Aire 3 Nacedora	005.12, 005.13, 011.1, 011.2, 011.3	5	MANTENIMIENTO FILTROS MANEJADORAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-158	SEGUNDO PISO	Ahu Manejadora De Aire 3 Nacedora	005.12, 005.13, 011.1, 011.2, 011.3	5	Verificar filtros (agua y aire)	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-159	SEGUNDO PISO	Nacedora	005.12, 005.13, 011.1, 011.2, 011.3, NAC-001.2, NAC-003.2	7	Verificar sensores	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-160	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Contador	EQ-002	1	FACTURACIÓN EPM	Sistemática	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-161	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Planta De Emergencia	008.1	1	CALENTAMIENTO PLANTA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 1 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-162	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Planta De Emergencia	008.1	1	Calentar planta	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-163	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Planta De Emergencia	008.1	1	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA DE EMERGENCIA 380 KVA	Sistemática	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-164	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Planta De Emergencia	008.1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-165	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Planta De Emergencia	008.1	1	Verificar poleas y bandas	Sistemática	Cada 7 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-166	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	ADS Realice las comprobaciones indicadas en el programa de mantenimiento específico.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-167	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Ajustar tornilleria	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-168	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Asegúrese de que la unidad de mezclado del aire esté perfectamente sellada con silicona	Predictiva	Cada 1 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-169	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Asegúrese de que las juntas verticales de las puertas están bien colocadas	Predictiva	Cada 1 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-170	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBACION SISTEMA DE VOLTEO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-171	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR EL INTERRUPTOR DE PROCIMIDAD	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-172	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR EL SEGURO DEL TENSOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-173	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DEL OVOSCAN	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-174	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR GRUPO DE CALEFACIÓN	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-175	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR LOS PERNOS DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-176	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR PRESION DE AIRE Y AGUA COMO TAMBIEN LA BOQUILLA PULVERIZADOR	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-177	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR QUE NO HAYA FUGAS EN LAS MANGERAS Y TUBERÍAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-178	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR QUE NO HAYA FUGAS EN LAS VÁLVULAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-179	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	22	COMPROBAR TENCION DE LA CORREA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-180	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	COMPROBAR VALORES DE CO2	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-181	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Chequeo de rodamiento(s) al motor(es)	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-182	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Cilindros neumáticos en las válvulas de entrada y salida de aire.	Predictiva	Cada 5 Año(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-183	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	36	Cojinetes del motor	Predictiva	Cada 5 Año(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-184	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Cojinetes volteo incubadoras	Predictiva	Cada 3 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-185	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Compruebe que el obturador de ventilación de la unidad de mezclado del aire y los obturadores de salida del techo estén cerrados herméticamente cuando la ventilación esté programada a 0.0.	Predictiva	Cada 1 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-186	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Compruebe que no haya fugas alrededor de las puertas. Utilice la prueba de humo. Asegúrese de que la junta de la puerta inferior está montada adecuadamente.	Predictiva	Cada 1 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-187	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	30	Correa	Predictiva	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-188	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Encastres de plástico que sujetan la clavija del carro	Predictiva	Cada 3 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-189	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	30	Junta alrededor de la puerta	Predictiva	Cada 3 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-190	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	30	Junta en la parte inferior de la puerta	Predictiva	Cada 3 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-191	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Limpieza de Ovoscán	Predictiva	Cada 1 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-192	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	36	Pedestal del eje del ventilador principal	Predictiva	Cada 3 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-193	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	REVISIÓN CILINDROS DAMPER	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-194	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Refrigeración Compruebe que no haya pequeñas fugas en la parte inferior de la consola y en el techo.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-195	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Refrigeración Cámbiela en caso de daños graves.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-196	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Refrigeración Limpie la válvula (o válvulas).	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-197	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Refrigeración Retire todas las partículas sólidas.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-198	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Reguladores de presión Vacíe el agua de condensación acumulada en el recipiente.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-199	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Revisión de poleas y bandas.	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-200	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Revisión de sistema eléctrico de motores, ajustar borneras.	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-201	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Sensor de CO2 Haga una calibración cero	Predictiva	Cada 1 Año(s)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-202	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Sensores Limpie el filtro de humedad y el sensor de CO2.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirma r	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-203	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23	22	Tensión correa	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-204	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Toma de amperajes	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-205	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.24	22	VENTILACION COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LAS VALBULAS Y ESCOTILLA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-206	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO SITEMA DE ALARMA (TEX DE LUCES Y ALARMA)	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-207	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	VERIFICAR JUANTAS DE LASPUERTAS, VALVULAS Y ESCOTILLAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 20 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-208	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Ventilador Compruebe la temperatura en torno al convertidor de frecuencia.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-209	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Ventilador Compruebe que el motor no haga ruidos inusuales.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-210	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Ventilador Limpie el polvo del convertidor de frecuencia.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-211	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24, NAC-001.1, NAC-001.2, NAC-001.3, NAC-002.4, NAC-002.5, NAC-002.6, NAC-003.1, NAC-003.2, NAC-003.3, NAC-004.1, NAC-004.2, NAC-004.3	36	Ventilador de la ACU (incubadoras) o ventiladores para la refrigeración por aire (nacedoras)	Predictiva	Cada 5 Año(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-212	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Ventilador principal Limpie el polvo del motor del ventilador de refrigeración.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-213	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Verificar sensores de temperatura, humedad y co2	Sistemática	Cada 20 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-214	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Volteo Compruebe que no haya fugas de aire en las juntas del cilindro de aire.	Predictiva	Cada 6 Mes(es)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-215	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	Válvulas (cuerpo y pistón)	Predictiva	Cada 3 Año(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-216	Sala De Incubación 1	Incubadora	INC-001.1, INC-001.10, INC-001.11, INC-001.12, INC-001.2, INC-001.3, INC-001.4, INC-001.5, INC-001.6, INC-001.7, INC-001.8, INC-001.9, INC-002.13, INC-002.14, INC-002.15, INC-002.16, INC-002.17, INC-002.18, INC-002.19, INC-002.20, INC-002.21, INC-002.22, INC-002.23, INC-002.24	24	comprobar el funcionamiento correcto de los elementos calefactores	Predictiva	Cada 3 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-217	TRANSFORMADOR	Transformador Chiller	TRF-001.1	1	VERIFICACIÓN DE PUNTOS CALIENTES	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Eléctrica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-218	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.1, 009.2	2	AFINACIÓN DEL MOTOR Y AJUSTE DE SUS COMPLEMENTOS	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-219	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.1, 009.2	2	CAMBIO DE ACEITE CAJA , TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-220	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.1, 009.2	2	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS	Sistemática	Cada 1 Mes(es)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-221	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.1	1	SOAT WCQ 418	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-222	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.2	1	SOAT WCQ 419	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-223	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.1	1	TÉCNICO MECÁNICA WCQ 4118	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-224	TRANSPORTE	Chevrolet Wcq	009.2	1	TÉCNICO MECÁNICA WCQ 419	Sistemática	Cada 1 Año(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Control)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-225	UNIDAD DE BOMBAS	Bomba Ahu Incubadora	EQ-003	1	Mantenimiento electro bombas	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-226	UNIDAD DE BOMBAS	Bomba Ahu Túnel Pequeño	EQ-004, EQ-005, EQ-006, EQ-007, EQ-008, EQ-009, EQ-010, EQ-011	8	MANTENIMIENTO ELECTRO BOMBA	Sistemática	Cada 31 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-227	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	ACOPLES RÁPIDOS O DIRECTOS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-228	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	ASEO PROFUNDO BAJO REFERENCIAS CITADAS E INTERNO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-229	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	CILINDRO PRINCIPAL	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-230	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL (CONTADORES, MANÓMETRO, REGULADOR DE PRESIÓN)	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-231	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	ELEMENTOS VITALES PARA EL FUNCIONAMIENTO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por confirmar	Por confirmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
PI-232	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	INSTALACION DEL VENOCLISIS Y KIT ACCUVAC	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 4 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-233	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	LAVADO Y SECADO DELA MAQUINA VACUNADORA	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 4 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-234	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	MANGUERAS INTERNAS O EXTERNAS	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-235	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1	1	Mantenimiento maquina vacunadora	Sistemática	Cada 4 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-236	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	5	Mantenimiento maquina vacunadora	Sistemática	Cada 4 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-237	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	PLACA TWIN TOUCH	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-238	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	PLACA TWIN TOUCH ASEO PROFUNDO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 4 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-239	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	PUNTOS DE LUBRICACIÓN O ENGRASE	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-240	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	Realizar lubricacion de de piezas móviles	Predictiva	Cada 8 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-241	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	VALVULA DE CONTROL VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 4 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento / Operario	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-242	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	Verificar mangueras de aire encaso de deterioro reemplazar	Predictiva	Cada 8 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-243	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	Verificar resortes y esferas de la inyectora si se encuentra en mal estado remplazar	Predictiva	Cada 8 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-244	VACUNA	Maquina Vacunadora	VC-001.1, VC-001.2, VC-001.3, VC-001.4, VC-001.5, VC-001.6	6	VÁLVULA DE CONTROL	Rutinaria (ruta de verificación)	Cada 30 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01
PI-245	VACUNA	Spra-Vac	VC-001.7	1	Mantenimiento SPRA-VAC	Sistemática	Cada 15 Día(s)	Por co nfirmar	Por con firmar	Auxiliar de Mantenimiento (Mecánica)	Por estandarizar — ver ficha de la tarea en Mántum (Planes de Mantenimiento)	Frecuencia real definida en Mántum (módulo Planes de Mantenimiento), extraída 2026-08-20	Orden de Trabajo en Mántum / FOMAT01

PLAN DE MANTENIMIENTO — G-GRANJA LA FE

Res. ICA 3651 de 2014 — granja avícola de postura y/o levante biosegura · POE núm. 1.9 (mantenimiento) · POE núm. 1.3 (limpieza y desinfección) · Art. 4.2.12 y 4.2.13 (POE y registros ≥ 1 año)

LEYENDA: • Rojo = tarea crítica de seguridad (su omisión causa pérdida de lote o riesgo a personas) • Verde = bioseguridad o requisito legal • Amarillo = equipo aún no inventariado

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
LF-001	Alimentación	Línea de alimentación Big Herdsman	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Verificar operación de sinfines, motorreductores y sensores de nivel; comprobar reparto uniforme en el comedero.	Preventivo	Diaria	No	0.2	Operario galponero	Reparto completo en el tiempo de ciclo; sin sobrecarga ni atasco.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Ronda diaria IncubApp
LF-002	Alimentación	Línea de alimentación Big Herdsman	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Medir amperaje del motorreductor del sinfín contra placa; inspeccionar acoples y cadena/tornillo.	Predictivo	Mensual	Sí	0.5	Téc. mantenimiento	Corriente ≤ In; sin desgaste anómalo del sinfín.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-003	Alimentación	Línea de alimentación Big Herdsman	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Lubricar rodamientos y revisar reductores (nivel/fuga de aceite) de las líneas.	Preventivo	Trimestral	Sí	0.8	Téc. mantenimiento	Sin fuga; lubricación según OEM.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-004	Alimentación	Línea de alimentación Big Herdsman	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Overhaul de la línea: cambio de rodamientos y tramos de sinfín según desgaste, revisión de la tolva de carga y del sistema de mando.	Preventivo mayor	Anual	Sí	4.0	Téc. mantenimiento	Sinfín dentro de tolerancia de desgaste; acta de overhaul.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Hoja de vida
LF-005	Alimentación	Silos de alimento	(por confirmar en campo)	—	Inspección estructural del silo: corrosión, soldaduras, anclajes, sinfín de descarga y sellos de tapa.	Preventivo	Trimestral	Sí	1.5	Téc. mantenimiento	Sin corrosión activa ni deformación; sellos herméticos (control de plagas/humedad).	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	OT preventiva
LF-006	Agua	Sistema de bebida (niples/reguladores)	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Verificar presión del regulador, ausencia de fugas y funcionamiento de niples; purgar líneas.	Preventivo	Diaria	No	0.2	Operario galponero	Presión según edad del lote; cero goteo; cama seca.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Ronda diaria IncubApp
LF-007	Agua	Sistema de bebida (niples/reguladores)	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Limpiar filtros de línea y verificar dosificador de medicamentos/vitaminas (calibración de dosis).	Preventivo	Semanal	No	0.5	Aux. mantenimiento	Filtro limpio; dosificación verificada por aforo.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	OT preventiva
LF-008	Agua	Sistema de bebida (niples/reguladores)	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Flushing y desinfección de las líneas de agua entre lotes.	Bioseguridad	Por ciclo (entre lotes)	Sí	1.5	Aux. mantenimiento	Biofilm removido; enjuague sin residual de desinfectante.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Registro de lavado
LF-009	Agua	Tanques de almacenamiento	S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25	11	Verificar nivel, tapa, rebose y ausencia de acceso de fauna/vectores.	Preventivo	Semanal	No	0.3	Aux. mantenimiento	Tapa sellada; sin ingreso de luz ni vectores.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	OT preventiva
LF-010	Agua	Tanques de almacenamiento	S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25	11	Verificar cloración residual y registrar; ajustar dosificación.	Bioseguridad	Mensual	No	0.4	Aux. mantenimiento	Cloro residual libre dentro del rango definido por el protocolo sanitario.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Registro sanitario
LF-011	Agua	Tanques de almacenamiento	S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25	11	Lavado y desinfección completa del tanque.	Bioseguridad	Trimestral	Sí	2.0	Aux. mantenimiento	Sin sedimento ni biofilm; acta de lavado.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Registro de lavado
LF-012	Agua	Tanques de almacenamiento	S4, S8, S9, S10, S13, S14, S17, S18, S20, S24, S25	11	Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua por laboratorio acreditado.	Legal	Anual	No	1.0	Laboratorio externo	Resultado conforme a los parámetros de agua para consumo animal.	Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO)	Informe de laboratorio
LF-013	Agua	Bombas y red de conducción	(por confirmar en campo)	—	Verificar presión de descarga, ausencia de fuga en la red y estado del sello mecánico; medir amperaje del motor.	Preventivo	Mensual	No	0.6	Téc. mantenimiento	Presión nominal; sin cavitación; corriente ≤ In.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	OT preventiva
LF-014	Recolección de huevo	Banda recolectora y elevador de huevo	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Verificar arranque, recorrido y parada de la banda en el ciclo programado; revisar que no haya huevo atascado ni puntos de ruptura.	Preventivo	Diaria	No	0.3	Operario galponero	Banda cumple el ciclo sin atasco; % de huevo roto dentro de meta.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Ronda diaria IncubApp
LF-015	Recolección de huevo	Banda recolectora y elevador de huevo	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Verificar bandas, elevador, sincronía y ausencia de puntos de ruptura de huevo.	Preventivo	Semanal	No	0.6	Aux. mantenimiento	Transporte sin rotura; sincronía correcta; % huevo roto dentro de meta.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-016	Recolección de huevo	Banda recolectora y elevador de huevo	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Medir amperaje del motorreductor de la banda y del elevador contra placa; verificar alineación y estado de la superficie de la banda.	Predictivo	Mensual	Sí	0.7	Téc. mantenimiento	Corriente ≤ In; banda alineada, sin desgarro ni desviación lateral.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-017	Recolección de huevo	Banda recolectora y elevador de huevo	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Lubricar y ajustar cadenas, rodillos y tensores; revisar motorreductor.	Preventivo	Trimestral	Sí	1.0	Téc. mantenimiento	Sin juego; lubricación según OEM.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
LF-018	Recolección de huevo	Banda recolectora y elevador de huevo	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Overhaul: cambio de rodamientos, cadenas y tramos de banda según desgaste; balanceo del elevador y revisión estructural.	Preventivo mayor	Anual	Sí	4.0	Téc. mantenimiento	Acta de overhaul; banda y cadenas dentro de tolerancia de desgaste.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Hoja de vida
LF-019	Nidos	Sistema de apertura y cierre de nidos	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Verificar que la apertura y el cierre ocurran en el horario programado; comprobar que ningún nido quede trabado y que no queden aves dentro al cierre.	Preventivo	Diaria	No	0.3	Operario galponero	Apertura y cierre completos en el horario programado; ningún nido trabado; ninguna ave dentro al cierre.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Ronda diaria IncubApp
LF-020	Nidos	Sistema de apertura y cierre de nidos	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Revisar el accionamiento (motorreductor, cadena/cable, poleas y tensores) y la sincronía entre módulos de nido; limpiar pisos y esterillas.	Preventivo	Semanal	No	0.7	Aux. mantenimiento	Apertura uniforme en todos los módulos; cables sin deshilache; esterillas limpias y completas.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-021	Nidos	Sistema de apertura y cierre de nidos	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Medir amperaje del motorreductor contra placa; verificar finales de carrera y el temporizador/programación del controlador de nidos.	Predictivo	Mensual	Sí	0.6	Téc. mantenimiento	Corriente ≤ In; finales de carrera accionan en la posición correcta; horario programado conforme.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-022	Nidos	Sistema de apertura y cierre de nidos	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Lubricar cadenas, rodillos y bisagras; ajustar tensores; revisar estructura, pisos inclinados y cortinas del nido.	Preventivo	Trimestral	Sí	1.2	Téc. mantenimiento	Sin juego ni roce; lubricación según OEM; estructura sin deformación.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	OT preventiva
LF-023	Nidos	Sistema de apertura y cierre de nidos	G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	12	Overhaul: cambio de rodamientos, cadenas, cables y esterillas según desgaste; revisión integral del mecanismo y de la estructura del nido.	Preventivo mayor	Anual	Sí	5.0	Téc. mantenimiento	Acta de overhaul; mecanismo dentro de tolerancia; esterillas en estado conforme.	Estándar propio de la empresa · base técnica: práctica Big Herdsman · Res. ICA 3651 An. núm. 1.9	Hoja de vida
LF-024	Energía	Planta eléctrica de emergencia + ATS	(por confirmar en campo)	—	Inspección visual: nivel de combustible, aceite, refrigerante, batería y ausencia de fugas.	Crítico / Seguridad	Diaria	No	0.2	Aux. mantenimiento	Niveles en rango; batería cargada; selector en AUTO.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Ronda diaria IncubApp
LF-025	Energía	Planta eléctrica de emergencia + ATS	(por confirmar en campo)	—	Arranque de prueba en vacío y verificación de transferencia automática (ATS).	Crítico / Seguridad	Semanal	No	0.5	Téc. mantenimiento	Arranca en ≤ 10 s; ATS transfiere y retransfiere correctamente.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Registro de prueba
LF-026	Energía	Planta eléctrica de emergencia + ATS	(por confirmar en campo)	—	Prueba con carga real simulando falla de red (CRÍTICO: sin energía se detienen el suministro de agua, la alimentación y la recolección de huevo).	Crítico / Seguridad	Mensual	Sí	1.0	Téc. mantenimiento + Supervisor	Sostiene la carga de alimentación, agua, nidos y recolección de huevo sin caída de frecuencia/tensión fuera de rango.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Registro de prueba
LF-027	Energía	Planta eléctrica de emergencia + ATS	(por confirmar en campo)	—	Cambio de aceite, filtros y refrigerante según horas de operación.	Preventivo	Trimestral	Sí	3.0	Téc. mantenimiento	Consumibles según OEM; horómetro registrado.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Hoja de vida
LF-028	Energía	Planta eléctrica de emergencia + ATS	(por confirmar en campo)	—	Prueba de carga plena por banco de resistencias y mantenimiento mayor.	Preventivo mayor	Anual	Sí	6.0	Proveedor certificado	Sostiene 100 % de carga nominal; acta del proveedor.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Acta + hoja de vida
LF-029	Energía	Tableros y redes eléctricas de galpón	G101, G102, G103, G104, G105, G106, G501, G502, G503, G504, G505, G506, G201, G202, G203, G204, G301, G302, G303, G304, G401, G402, G403, G404	24	Termografía de tableros de galpón y apriete de bornes; verificar protecciones de los motores de alimentación, nidos y banda de huevo.	Predictivo	Semestral	Sí	2.0	Téc. eléctrico	Sin punto caliente (ΔT ≤ 10 °C); protecciones coordinadas (RETIE).	Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO)	Informe termográfico
LF-030	Infraestructura y servicios	Sala de lavado (S16)	S16	1	Revisar hidrolavadora, dosificadores y desagües.	Preventivo	Mensual	No	0.8	Téc. mantenimiento	Presión nominal; dosificación verificada.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	OT preventiva

PLAN DE MANTENIMIENTO — G-GRANJA LA ESPERANZA

Res. ICA 3651 de 2014 — granja avícola de postura y/o levante biosegura · POE núm. 1.9 (mantenimiento) · POE núm. 1.3 (limpieza y desinfección) · Art. 4.2.12 y 4.2.13 (POE y registros ≥ 1 año)

LEYENDA: • Rojo = tarea crítica de seguridad (su omisión causa pérdida de lote o riesgo a personas) • Verde = bioseguridad o requisito legal • Amarillo = equipo aún no inventariado

ESTA SEDE REQUIERE LEVANTAMIENTO PREVIO. El plan de abajo es un plan tipo por clase de equipo y es técnicamente correcto, pero no puede ejecutarse ni auditarse hasta que los equipos estén identificados en la sección «05 Inventario». Use el formato de levantamiento de la sección «12 Pendientes».

Código	Sistema	Clase de equipo	Equipos que aplican	Cant .	Descripción del procedimiento	Tipo	Periodicidad	¿Para da?	Dur. (h/eq)	Responsable (rol)	Criterio de aceptación	Sustento de la periodicidad	Registro
LE-001	Alimentación	Comederos (tolva / manual)	(POR LEVANTAR)	—	Verificar estado de tolvas, reparto y ausencia de desperdicio; ajustar altura según edad del lote.	Preventivo	Diaria	No	0.2	Operario galponero	Reparto uniforme; desperdicio dentro de meta.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Ronda diaria
LE-002	Alimentación	Comederos (tolva / manual)	(POR LEVANTAR)	—	Inspección estructural, limpieza profunda y reparación de tolvas.	Preventivo	Mensual	No	0.5	Aux. mantenimiento	Sin corrosión perforante ni bordes cortantes.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	OT preventiva
LE-003	Agua	Bebederos de campana / niple (manuales)	(POR LEVANTAR)	—	Verificar nivel, fugas y limpieza; lavar bebederos.	Preventivo	Diaria	No	0.3	Operario galponero	Sin fuga; cama seca; bebedero limpio.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Ronda diaria
LE-004	Agua	Bebederos de campana / niple (manuales)	(POR LEVANTAR)	—	Desinfección de líneas y verificación manual de la dosis de cloro por aforo — no hay dosificador automático.	Bioseguridad	Semanal	No	0.5	Aux. mantenimiento	Líneas desinfectadas; dosis verificada por aforo.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Registro sanitario
LE-005	Agua	Tanques de agua (por gravedad, sin bomba)	(POR LEVANTAR)	—	Verificar nivel, cloración residual y ausencia de fugas o grietas en el tanque.	Preventivo	Semanal	No	0.3	Aux. mantenimiento	Cloro residual en rango; tanque sin fugas.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Registro sanitario
LE-006	Agua	Tanques de agua (por gravedad, sin bomba)	(POR LEVANTAR)	—	Lavado y desinfección de tanques.	Bioseguridad	Trimestral	Sí	2.0	Aux. mantenimiento	Sin sedimento ni biofilm.	Res. ICA 3650/3651 — limpieza, desinfección y bioseguridad	Registro de lavado
LE-007	Agua	Tanques de agua (por gravedad, sin bomba)	(POR LEVANTAR)	—	Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua.	Legal	Anual	No	1.0	Laboratorio externo	Conforme a parámetros de agua para consumo animal.	Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO)	Informe de laboratorio
LE-008	Recolección de huevo	Recolección manual (canastillas / bandejas)	(POR LEVANTAR)	—	Verificar limpieza y estado de canastillas y bandejas de recolección; confirmar que la recolección manual se cumple según el ciclo definido.	Preventivo	Diaria	No	0.2	Operario galponero	Canastillas limpias y completas; % de huevo roto dentro de meta.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Ronda diaria
LE-009	Recolección de huevo	Recolección manual (canastillas / bandejas)	(POR LEVANTAR)	—	Inspección estructural de canastillas y carros de recolección: sin bordes cortantes, quiebres ni oxidación.	Preventivo	Mensual	No	0.3	Aux. mantenimiento	Canastillas y carros sin daño estructural.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	OT preventiva
LE-010	Nidos	Nidos manuales (sin mecanismo de apertura/cierre)	(POR LEVANTAR)	—	Verificar apertura/cierre manual de los nidos según el horario definido; comprobar que ningún nido quede trabado y que no queden aves dentro al cierre; limpiar esterillas.	Preventivo	Diaria	No	0.2	Operario galponero	Apertura y cierre completos; ningún nido trabado; esterillas limpias.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	Ronda diaria
LE-011	Nidos	Nidos manuales (sin mecanismo de apertura/cierre)	(POR LEVANTAR)	—	Inspección semanal de la estructura del nido: pisos inclinados, esterillas y ausencia de partes sueltas u oxidadas.	Preventivo	Semanal	No	0.4	Aux. mantenimiento	Estructura firme; esterillas completas.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	OT preventiva
LE-012	Nidos	Nidos manuales (sin mecanismo de apertura/cierre)	(POR LEVANTAR)	—	Mantenimiento estructural trimestral: ajuste de la estructura, reemplazo de esterillas desgastadas y anticorrosivo si aplica.	Preventivo	Trimestral	No	1.0	Aux. mantenimiento	Sin deformación estructural; esterillas en buen estado.	Estándar propio de la empresa · buena práctica de ingeniería de mantenimiento	OT preventiva
LE-013	Energía	Iluminación y tomas básicas (sin planta de emergencia)	(POR LEVANTAR)	—	Inspección visual de tomas, luminarias, canalización y protecciones de la red eléctrica básica del galpón.	Preventivo	Semestral	No	1.0	Téc. eléctrico	Sin cables expuestos; protecciones coordinadas (RETIE).	Requisito legal externo (ver hoja 03 MARCO NORMATIVO)	OT preventiva

CRONOGRAMA ANUAL — 52 SEMANAS

Distribución escalonada: los equipos no se intervienen todos la misma semana.

CRITERIO DE ESCALONAMIENTO — por qué este cronograma sí se puede cumplir:

- Las tareas mensuales sobre 24 incubadoras se reparten en 4 lotes de 6: un lote por semana. Nunca 24 el mismo día.
- Las trimestrales rotan en lotes a lo largo del trimestre.
- El overhaul anual va a razón de 1 máquina cada 2 semanas, aprovechando la ventana en que la máquina está vacía entre ciclos de 21 días.
- Las tareas **diarias** y **por ciclo** no aparecen aquí: se ejecutan por ronda diaria o por evento de cierre de ciclo (ver secciones 06.x).
- El punto ● marca la semana programada. Las líneas verticales gruesas separan trimestres (semana 13, 26 y 39) para ubicarse rápido.

						ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC							
Código	Sede	Clase de equipo	Actividad (resumen)	Period.	Lote	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PI-001	PLANTA INCUBANT	Electro Bomba De Lavado	REVISIÓN PERIÓDICA	Cada 31 Día(s)	Lote único		*				*				*				*				*				*				*				*				*				*				*				*						
PI-002	PLANTA INCUBANT	Espumadora	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	Cada 31 Día(s)	Lote único			*				*				*				*				*				*				*				*				*				*				*				*					
PI-003	PLANTA INCUBANT	Calentador De Agua	REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTRAL DE CALENTAMIENTO DE...	Cada 1 Año(s)	Lote único				*																																																
PI-004	PLANTA INCUBANT	Banda Transportadora	Lubricación de chumaceras	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-005	PLANTA INCUBANT	Banda Transportadora	Verificar fugas de aceite de reductores	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-006	PLANTA INCUBANT	Caros Transporte De Caja De Pollo	MANTENIMIENTO CARROS TRASPORTE DE CAJA POLLO	Cada 30 Día(s)	Lote único		*				*				*				*				*				*				*				*				*				*				*				*						
PI-007	PLANTA INCUBANT	Dovac Desvac	Limpieza	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-008	PLANTA INCUBANT	Dovac Desvac	Mantenimiento preventivo (lubricación)	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-009	PLANTA INCUBANT	Dovac Desvac	Mantenimiento preventivo inyectora	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-010	PLANTA INCUBANT	Dovac Desvac	Mantenimiento sensor	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-011	PLANTA INCUBANT	Dovac Desvac	Revisión de empaques	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-012	PLANTA INCUBANT	Dovac Desvac	Revisión de resortes	Cada 7 Día(s)	Lote único	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
PI-013	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Ajuste los pernos de montaje del motor/tuercas, así como los tornillos de ...	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*					*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-014	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Limpie la superficie del serpentín del condensador	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-015	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise y apriete todas las conexiones tipo flare	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-016	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Asegúrese de que los controles de seguridad estén funcionando adecuadamente	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-017	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Limpie la charola de drenado y revise que se tenga el correcto drenado en l...	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-018	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Limpie la superficie del serpentín del evaporador	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-019	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise el correcto funcionamiento de los contactores y el desgaste de los p...	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-020	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise el funcionamiento del sistema de control	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-021	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise el nivel de aceite y refrigerante en el sistema	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-022	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise todo el cableado y aislamientos	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-023	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise todos los motores de los ventiladores	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-024	PLANTA INCUBANT	Evaporador	Revise y apriete todas las conexiones eléctricas	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-025	PLANTA INCUBANT	Fumigadora De Espalda	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUMIGADORA	Cada 3 Mes(es)	Lote único													*														*																					*				
PI-026	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Cambie el filtro de gasolina si es necesario	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-027	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Controle el desgaste del embrague (clutch).	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-028	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Controle que las diferentes piezas del acelerador (guayas, resorte, gatillo...	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-029	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Desenrosque la bujía y límpiela de suciedades como carbonización del motor...	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-030	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Inspeccionar que no hayan tuercas ni tornillos flojos.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-031	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Lave el tanque de combustible y el filtro con gasolina.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-032	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Limpiar con una brocha la toma de aire del motor.	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-033	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Limpie el carburador y sus alrededores con una brocha.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-034	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Limpie exteriormente todo el cuerpo de la guadaña.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-035	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Limpie o reemplace el filtro de aire según sea necesario. Inspeccione por d...	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-036	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Mantenimiento de guadaña	Cada 20 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-037	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Probar el interruptor de apagado para verificar que funciona correctamente.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-038	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Revisar que el codo tenga suficiente grasa, pero que tampoco sea excesiva.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-039	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Revisar que el protector del tornillo o tuerca no se encuentre desgastado.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-040	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Revise la manguera de combustible, cámbiela si es necesario.	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-041	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Revise todos los cables y conexiones.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-042	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Verificar el yoyo de arranque. Cambiar el cordón y la empuñadura cuando se ...	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-043	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Verifique que el arnés no este dañado.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*		*			*			*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						
PI-044	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Verifique que el protector de cuchilla no se rompa o agriete cuando una pie...	Cada 31 Día(s)	Lote único	*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*							
PI-045	PLANTA INCUBANT	Guadaña	Verifique que este bien ajustado el tornillo o tuerca que aprieta la cuchilla.	Cada 31 Día(s)	Lote único		*	*			*				*				*			*			*			*			*				*				*				*				*				*						

DIMENSIONAMIENTO DE CARGA DE TRABAJO ANUAL

Estimación de ingeniería. Sirve para dimensionar la plantilla antes de comprometer el cronograma.

Sede	Periodicidad	Nº de tareas	Equipos-intervención / año	Horas-hombre / año (est.)	Nota
G-GRANJA LA ESPERANZA	Anual	1	1	1.0	Sin inventario: cantidades no calculables
G-GRANJA LA ESPERANZA	Diaria	4	1460	328.5	Sin inventario: cantidades no calculables
G-GRANJA LA ESPERANZA	Mensual	2	24	9.6	Sin inventario: cantidades no calculables
G-GRANJA LA ESPERANZA	Semanal	3	156	62.4	Sin inventario: cantidades no calculables
G-GRANJA LA ESPERANZA	Semestral	1	2	2.0	Sin inventario: cantidades no calculables
G-GRANJA LA ESPERANZA	Trimestral	2	8	12.0	Sin inventario: cantidades no calculables
G-GRANJA LA FE	Anual	5	60	221.0	
G-GRANJA LA FE	Diaria	5	26645	6205.0	
G-GRANJA LA FE	Mensual	7	744	412.8	
G-GRANJA LA FE	Por ciclo	1	408	612.0	Ciclo ≈ 21 días → ~17 ciclos/año
G-GRANJA LA FE	Semanal	5	3120	1632.8	
G-GRANJA LA FE	Semestral	1	48	96.0	
G-GRANJA LA FE	Trimestral	6	244	288.4	
G-GRANJA LA ESPERANZA	TOTAL			415.5	≈ 0.2 personas-año dedicadas (base 1.800 h efectivas/persona-año)
G-GRANJA LA FE	TOTAL			9468.0	≈ 5.3 personas-año dedicadas (base 1.800 h efectivas/persona-año)

Las horas-hombre son estimaciones de ingeniería, no mediciones en campo. Ajústelas con los tiempos reales tras el primer trimestre de ejecución. **Punto de atención:** hoy no hay personal asignado al área de mantenimiento en IncubApp — antes de comprometer este cronograma verifique que la plantilla real alcanza. Un cronograma que no se cumple es peor que no tenerlo.

FORMATO DE REGISTRO DE EJECUCIÓN

[illegible]

FORMATO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Aplica a los instrumentos de temperatura y humedad de las 24 incubadoras (INC-001.1..12, INC-002.13..24), las 12 nacedoras (6 registradas en Mántum: NAC-001.1..3, NAC-002.4..6; 6 nuevas aún sin cargar — ver sección 12) y los 3 chillers (1 registrado: 005.4; 2 nuevos aún sin cargar) de PLANTA INCUBANT. Las granjas NO tienen equipos de ambiente controlado, por lo que no aportan instrumentos a este formato; en granja se calibran por aforo los dosificadores de agua (ver planes 06.2 y 06.3). **Ningún equipo tiene calibración previa registrada en el sistema: la primera ejecución de este formato crea la línea base.**

[illegible]

TOLERANCIAS ADOPTADAS POR LA EMPRESA: Incubadoras y nacedoras: temperatura $\pm 0,1$ °C · humedad relativa ± 2 %. Dosificadores de agua en granja (verificación por aforo): ± 5 % de la dosis objetivo.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia de medición	Responsable
Cumplimiento del plan (CPP)	(OT preventivas ejecutadas / OT preventivas programadas) × 100	≥ 95 %	Mensual	Coordinación de mantenimiento
Cumplimiento de calibración	(Equipos calibrados a tiempo / equipos que requieren calibración) × 100	100 %	Mensual	Coordinación de mantenimiento
Disponibilidad de incubadoras	(Horas disponibles / horas calendario) × 100	≥ 98 %	Mensual	Coordinación de planta
MTBF — incubadoras y nacedoras	Horas de operación / número de fallas	Tendencia creciente	Trimestral	Coordinación de mantenimiento
MTTR — incubadoras y nacedoras	Horas totales de reparación / número de fallas	Tendencia decreciente	Trimestral	Coordinación de mantenimiento
Relación preventivo / correctivo	Horas de preventivo / horas de correctivo	≥ 80/20	Mensual	Coordinación de mantenimiento
Cumplimiento de lavado terminal	(Lavados terminales ejecutados / ciclos cerrados) × 100	100 %	Mensual	Bioseguridad / Calidad
Prueba de planta de emergencia	(Pruebas ejecutadas / pruebas programadas) × 100	100 %	Mensual	Coordinación de mantenimiento
Conformidad de hisopados	(Hisopados conformes / hisopados realizados) × 100	≥ 95 %	Mensual	Calidad / Veterinaria

PENDIENTES

Ninguno de estos puntos impide adoptar y operar el programa. Son mejoras y datos que la empresa debe completar.

#	Pendiente	Por qué no bloquea la operación	Responsable y plazo sugerido
1	INSTANCIAR EN MÁNTUM LAS A.M. DE LOS 20 EQUIPOS GEMELOS. Al 2026-08-24 hay 20 equipos de criticidad ALTA registrados en Mántum sin una sola tarea preventiva/predictiva: las 12 incubadoras de la Sala 2 (INC-002.13 a INC-002.24, que solo tienen la correctiva «Reparación General»), las 6 nacedoras 7-12 y los 2 chillers nuevos. Este programa ya les asigna el plan de su equipo gemelo (ver nota de la hoja 06.1), pero esa réplica vive SOLO en este documento.	Es la brecha más grave del programa: son 24 incubadoras reales de las cuales Mántum solo planifica 12, o sea la mitad de la capacidad de incubación sin programación automática. Mientras no se instancien las A.M. en Mántum, el CMMS no genera backlog ni órdenes de trabajo para esos equipos y no habrá evidencia de ejecución que mostrar. Vía recomendada: módulo «A.M. Genéricas» → «Instanciar A.M. Genéricas a Entidades» (hoy solo hay 4 A.M.G. y todas correctivas, hay que crearlas desde el plan de INC-001.1).	Líder de Planta — antes de la auditoría
2	Definir plan preventivo propio para los 3 equipos que NO tienen gemelo del cual copiar: PTAR-001 (planta de tratamiento de aguas residuales, criticidad ALTA), EQ-001 (tanques de agua potable) y EQ-012 (clasificadora de huevo, sin criticidad asignada).	PTAR-001 es criticidad Alta y tiene implicación ambiental y sanitaria; quedarse sin plan preventivo la expone tanto en ISO 14001 como ante la autoridad ambiental. A EQ-012 además hay que asignarle criticidad, hoy está en blanco.	Líder de Planta + Responsable Ambiental — 30 días
3	Diligenciar marca, modelo, número de serie (43 de 93 aún sin serie) y fecha de instalación de los 117 equipos reales (hoja 05) — Mántum no trae esos campos en su export.	El plan se ejecuta por código de equipo, que ya existe y es único. El serial mejora la hoja de vida y la trazabilidad ante auditoría, pero no condiciona la tarea.	Mantenimiento — 30 días
4	Confirmar el modelo exacto de las 24 incubadoras Petersime (13 de 24 tienen N° de serie en Mántum, ninguna tiene marca/modelo registrados — ese campo no existe en el módulo Equipos).	Las tareas son comunes a la familia de incubadoras Petersime. El modelo permite afinar torques y repuestos, no cambia el qué ni el cuándo.	Mantenimiento — 30 días
5	Obtener los manuales OEM de Petersime y Big Herdsman y contrastar las periodicidades.	La Res. ICA 3650 An.2 núm. 1.9 y la 3651 An. núm. 1.9 exigen que la periodicidad la DEFINA Y DOCUMENTE la empresa — cosa que este programa ya hace. El manual es una mejora técnica, no un requisito regulatorio.	Mantenimiento — 90 días
6	Levantar el inventario de G-GRANJA LA ESPERANZA (hoy 0 equipos y 0 salas en el sistema): cuántos comederos, bebederos, tanques y nidos hay realmente y en qué galpón. Son equipos manuales/artesanales sin placa de fabricante — NO tienen número de serie ni modelo que levantar, solo cantidad y ubicación.	NO bloquea a las otras dos sedes, que son el 100 % del inventario registrado. Sí bloquea la ejecución del plan 06.3 en esa sede.	Supervisión de granja — 30 días
7	Inventariar la planta eléctrica de emergencia, el ATS, los silos y las bombas de LA FE.	Las tareas ya están en el plan 06.2 y pueden ejecutarse hoy identificando el equipo en sitio. Es el equipo más crítico de la granja: su falla causa mortalidad masiva en minutos. Inventariarlo es prioritario aunque no frene el resto.	Mantenimiento — 15 días
8	Asignar titular nominal a los roles de la hoja 04 que aún no lo tienen: Coordinación de mantenimiento, Coordinador de granja (área 'farm') y los roles operativos. Coordinador de planta ya tiene titular real (Elkin Cavadia, IncubApp).	El plan define responsable por ROL, que es lo que exige la norma. El nombre propio se necesita para firmar registros: asignarlo es un acto administrativo inmediato.	Gerencia / RR.HH. — 15 días
9	Registrar el RSPA de cada sede en la portada.	El RSPA identifica el predio ante el ICA; la empresa ya lo tiene por estar registrada. Es transcribirlo, no tramitarlo.	Gerencia / Calidad — 15 días
10	Crear el área 'maintenance' y el rol 'maintenance_auxiliary' con usuarios reales en IncubApp.	El programa se puede ejecutar en papel desde el día uno. La carga en IncubApp automatiza las OT y los indicadores de la hoja 11.	Mantenimiento / TI — 60 días
11	Medir los tiempos reales de ejecución y ajustar la hoja 08.	Las estimaciones sirven para arrancar. Se corrigen con datos del primer trimestre.	Mantenimiento — 90 días

FORMATO DE LEVANTAMIENTO — use estas columnas para inventariar La Esperanza y los equipos faltantes de La Fe, y luego trasládelas a la sección «05 Inventario».

Sede	Equipo / clase	Marca y modelo	N° de serie · Ubicación · Fecha instalación

CONTROL DE CAMBIOS

Historial completo del documento. Hasta el 2026-08-18 se identificó con el código MTO-PRG-001 y numeración 1.0 a 2.2; desde esa fecha se codifica en el SIG como PRGMAT01 y la numeración continúa con el esquema del sistema (01, 02, ...). PRGMAT01 v01 es idéntico a MTO-PRG-001 v2.2; la v02 reconstruye el plan de PLANTA INCUBANT con el catálogo real de Mántum — ver el detalle en esa fila.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró
1.0	2026-07-16	Emisión inicial como borrador de validación. Inventario extraído de la BD IncubApp. Periodicidades marcadas como pendientes de validar contra manual OEM.	Área de Mantenimiento
2.0	2026-07-16	Versión OFICIAL. Cambios: (1) Marco normativo verificado contra el texto oficial — se confirma que la Res. ICA 3650/2014 An.2 rige PLANTA INCUBANT y la Res. 3651/2014 rige LA FE y LA ESPERANZA; se DESCARTA la Res. 3652/2014 por ser de engorde, que la v1.0 citaba por error. (2) Se establece que la norma exige que la periodicidad la defina la empresa, por lo que las frecuencias se adoptan como estándar propio y dejan de ser un bloqueo. (3) Se agregan las hojas de responsabilidades RACI, formato de calibración (exigido por núm. 2.2.10), objeto y alcance, contenido y control de cambios. (4) Rediseño completo para lectura y auditoría.	Área de Mantenimiento
2.1	2026-07-25	Actualización de forma y de datos administrativos; no cambia periodicidades, tareas ni marco normativo. (1) Identidad corporativa Incubant aplicada: logo real en portada, paleta de marca (navy/naranja) en bandas de título de todas las hojas. (2) Hoja «07 CRONOGRAMA 52 SEM» optimizada: franja de mes sobre las 52 semanas y separadores visuales de trimestre (semana 13, 26, 39) para ubicarse más rápido. (3) Hoja «04 RESPONSABILIDADES»: se registra el titular real del rol Coordinador de planta (Elkin Cavadia, IncubApp, área 'plant') verificado contra la BD; el resto de roles sigue sin titular real y se deja explícito en la hoja 12.	Área de Mantenimiento
2.2	2026-08-18	Ajuste de ALCANCE TÉCNICO por verificación en campo: las granjas NO cuentan con equipos de ambiente controlado. (1) Se eliminan de los planes 06.2 (LA FE) y 06.3 (LA ESPERANZA) los sistemas «Ventilación y clima» (extractores y ventilación túnel, entradas de aire e inlets, cortinas, panel evaporativo y controlador ambiental Big Herdsman), «Calefacción» (criadoras a gas GLP) y «Manejo de estiércol» (bandas de estiércol), por no existir tales equipos en las sedes. (2) Se incorpora el sistema «Nidos» con el mantenimiento del mecanismo de apertura y cierre, que no estaba cubierto. (3) Se amplía el sistema «Recolección de huevo» con verificación diaria de ciclo, control predictivo de amperaje y overhaul anual. (4) Las tareas de cerco perimetral, pediluvio y vacío sanitario salen del alcance de MANTENIMIENTO y quedan como INTERFAZ con el proceso de Bioseguridad/Sanidad, que las ejecuta y registra: el requisito de la Res. ICA 3651/2014 se mantiene cubierto por ese proceso. (5) La hoja «10 FORMATO CALIBRACION» se restringe a los instrumentos de la planta, al desaparecer los sensores ambientales de granja. (6) Se ajusta el criterio de la prueba con carga de la planta eléctrica: la carga crítica ahora es alimentación, agua, nidos y recolección de huevo. Alcance de granja resultante: alimentación, agua, recolección de huevo y nidos.	Área de Mantenimiento
01	2026-08-18	Codificación en el SIG. El documento pasa de MTO-PRG-001 a PRGMAT01, adoptando la nomenclatura del sistema de gestión ([tipo][proceso][nn]) para quedar alineado con CAMAT01, PROMAT01, FOMAT01-FOMAT08 e INMAT01. NO hay ningún cambio técnico frente a MTO-PRG-001 v2.2: mismas 84 tareas, mismas periodicidades, mismos criterios de aceptación, mismo inventario y mismo cronograma. Se actualizan únicamente el código, la numeración de versión y las referencias cruzadas del set documental.	Área de Mantenimiento
02	2026-08-20	CAMBIO DE FONDO en el plan de PLANTA INCUBANT: la hoja «06.1 PLAN INCUBANT» se reconstruye a partir del catálogo REAL del módulo Planes de Mantenimiento de Mántum (1.348 actividades, extraídas 2026-08-20), en reemplazo de la biblioteca de 38 tareas curadas a mano de las versiones anteriores. Resultado: 245 tareas agrupadas (de 1.171 actividades individuales no correctivas), con código de equipo, sistema, frecuencia real y responsable tomados directamente de Mántum — no estimados. Las 166 tareas «Correctiva» del catálogo (sin frecuencia programable) se listan aparte como referencia, no en el cronograma. Los planes 06.2 (LA FE) y 06.3 (LA ESPERANZA) NO cambian: Mántum no tiene ningún equipo de granja registrado, así que esas dos hojas siguen siendo el plan tipo curado y validado en v2.1/v2.2. Columnas «¿Parada?», «Dur. (h/eq)» y «Criterio de aceptación» quedan marcadas «Por confirmar» / «Por estandarizar» para las tareas nuevas: ese detalle no existe en Mántum y hay que completarlo con el equipo técnico, no se inventó.	Área de Mantenimiento
03	2026-08-20	(1) Se agrega la hoja «14 CATALOGO CORRECTIVO» con las 166 tareas correctivas de Mántum, tal como se anunció en la v02. (2) CORRECCIÓN sobre el inventario de la v02: el Líder de Planta confirma que PLANTA INCUBANT SÍ tiene 12 nacedoras y 3 chillers reales — son 6 nacedoras y 2 chillers NUEVOS que ya están en operación pero todavía no se han cargado en Mántum, no un error de conteo de versiones anteriores. Se corrige el texto de «Objeto y alcance» y de la hoja «10 FORMATO CALIBRACION» (que en v02 decían erróneamente 6 nacedoras / 1 chiller como cifra definitiva) y se agrega una fila resaltada en la hoja «05 INVENTARIO» y un pendiente CRÍTICO en la hoja «12 PENDIENTES» para registrar esos 8 equipos en Mántum antes de la auditoría — mientras no se registren, no tienen tareas en el plan 06.1 ni en el cronograma 07.	Área de Mantenimiento
04	2026-08-20	CORRECCIÓN DE ALCANCE en el plan 06.3 (G-GRANJA LA ESPERANZA): Henry confirma que esa sede NO tiene sistemas automáticos de ningún tipo. El plan anterior (v02/v03) calcaba el de G-GRANJA LA FE y asumía banda recolectora de huevo motorizada, nidos con motorreductor/cadena, tanques con bomba y dosificador automático, y planta eléctrica de emergencia — nada de eso existe en La Esperanza. Se reescribe el plan 06.3 con los equipos manuales reales: comederos y bebederos manuales (sin cambio), tanques de agua por gravedad sin bomba (agua), recolección manual con canastillas/bandejas sin banda (antes «Recolección de huevo» con motor), nidos manuales sin mecanismo de apertura/cierre (antes con motorreductor), e iluminación y tomas básicas sin planta de emergencia (antes con generador diésel). El plan pasa de 16 a 13 tareas — no por recortar cobertura, sino porque desaparecen las tareas de mantenimiento de motores, cadenas y generador que nunca aplicaron. Sigue pendiente el levantamiento de cantidades y códigos reales (hoja 12) — lo que cambia aquí es el TIPO de sistema, ya confirmado.	Área de Mantenimiento
05	2026-08-24	COBERTURA DEL PLAN DE PLANTA INCUBANT — se cierra un vacío que dejaba media planta fuera del programa. (1) Se registraron en Mántum los 8 equipos que faltaban (6 nacedoras NAC-003.1..3 / NAC-004.1..3 y 2 chillers 013.1 / 013.2), con lo que Mántum pasa de 93 a 101 equipos y se cierra el pendiente crítico de la v03; el inventario de la hoja 05 se recarga con ese export nuevo. (2) HALLAZGO: al verificar que PLANTA INCUBANT tiene 24 incubadoras (12 en Sala 1 + 12 en Sala 2, confirmado por el Líder de Planta) se detectó que las 12 de la SALA 2 (INC-002.13 a INC-002.24) no tenían NINGUNA tarea preventiva en Mántum, solo la correctiva «Reparación General» — y como el plan 06.1 se arma desde Mántum excluyendo correctivas, el programa hasta la v04 no cubría ni una sola incubadora de la Sala 2. En total eran 20 equipos de criticidad ALTA sin preventivo. (3) Verificado que son equipos gemelos de los que sí tienen plan, se les replica el plan del gemelo: Sala 2 hereda de Sala 1, nacedoras 7-12 heredan de las 1-6 y los chillers 2 y 3 heredan del chiller 005.4. La cobertura del plan pasa de 78 a 98 de 101 equipos. (4) Las tareas del plan que aplicaban a 12 incubadoras ahora aplican a 24: cambia la columna «Cant.» y con ella la carga de la hoja 08. (5) Se agregan dos pendientes CRÍTICOS en la hoja 12: instanciar esas A.M. en Mántum (la réplica hoy vive solo en este documento) y definir plan propio para los 3 equipos sin gemelo (PTAR-001, EQ-001, EQ-012).	Área de Mantenimiento

CATÁLOGO DE TAREAS CORRECTIVAS — REFERENCIA

166 tareas «Correctiva» del módulo Planes de Mantenimiento de Mántum (extraídas 2026-08-20). No tienen frecuencia programable (se disparan por falla, no por calendario), por eso no están en el cronograma de la sección 07. Se listan aquí como referencia de qué correctivos tiene tipificados cada equipo — útil al diligenciar FOMAT01 (Orden de Trabajo) o al dar de alta un repuesto crítico en FOMAT02.

Código tarea	Actividad	Código equipo	Equipo	Sistema	Especialidad
001.1-C-001	Reparación General	001.1	CONDENSADOR	CUARTO FRIO	Mecánica
001.2-C-001	Reparación General	001.2	ATOMIZADOR HUMIFICADOR	CUARTO FRIO	Mecánica
001.4-C-001	Reparación General	001.4	EVAPORADOR	CUARTO FRIO	Mecánica
004.1-C-001	Reparación General	004.1	BANDA TRANSPORTADORA 1	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Mecánica
004.1-C-002	Bobinado de motores	004.1	BANDA TRANSPORTADORA 1	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Eléctrica
004.2-C-001	Reparación General	004.2	BANDA TRANSPORTADORA 2	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Mecánica
004.2-C-002	Bobinado de motores	004.2	BANDA TRANSPORTADORA 2	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Eléctrica
004.3-C-001	Reparación General	004.3	BANDA TRANSPORTADORA 3	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Mecánica
004.3-C-002	Bobinado de motores	004.3	BANDA TRANSPORTADORA 3	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Eléctrica
004.6-C-001	Reparación General	004.6	CAROS TRASPORTE DE CAJA DE POLLO	CLASIFICACIÓN Y DESPACHO DE POLLO	Mecánica
005.10-C-001	Reparación General	005.10	TABLERO ELÉCTRICO 420V	SALA TECNICA	Mecánica
005.11-C-001	Reparación General	005.11	UPS 3000 KVA	SALA TECNICA	Mecánica
005.12-C-001	Reparación General	005.12	AHU MANEJADORA DE AIRE 3 NACEDORA	SALA TECNICA	Mecánica
005.12-C-002	Bobinado de motores	005.12	AHU MANEJADORA DE AIRE 3 NACEDORA	SALA TECNICA	Eléctrica
005.13-C-001	Reparación General	005.13	AHU MANEJADORA DE AIRE 2 INCUBADORA	SALA TECNICA	Mecánica
005.13-C-002	Bobinado de motores	005.13	AHU MANEJADORA DE AIRE 2 INCUBADORA	SALA TECNICA	Eléctrica
005.13-C-003	CAMBIO DE SENSOR DE HUMEDAD	005.13	AHU MANEJADORA DE AIRE 2 INCUBADORA	SALA TECNICA	Electrónica
005.1-C-001	Reparación General	005.1	COMPRESOR DE TORNILLO 1	SALA TECNICA	Mecánica
005.1-C-002	Bobinado de motores	005.1	COMPRESOR DE TORNILLO 1	SALA TECNICA	Eléctrica
005.2-C-001	Reparación General	005.2	COMPRESOR DE TORNILLO 2	SALA TECNICA	Mecánica
005.2-C-002	Bobinado de motores	005.2	COMPRESOR DE TORNILLO 2	SALA TECNICA	Eléctrica
005.3-C-001	Reparación General	005.3	SECADOR DE AIRE ALUD	SALA TECNICA	Mecánica
005.3-C-002	Bobinado de motores	005.3	SECADOR DE AIRE ALUD	SALA TECNICA	Eléctrica
005.4-C-001	Reparación General	005.4	CHILLER	SALA TECNICA	Mecánica
005.6-C-001	Reparación General	005.6	CALENTADOR DE AGUA	CALDERA	Mecánica
005.7-C-001	Reparación General	005.7	PANEL DE ALARMA	SALA TECNICA	Mecánica
005.8-C-001	Reparación General	005.8	TABLERO CONTROL SB1	SALA TECNICA	Mecánica
005.9-C-001	Reparación General	005.9	TABLERO ELÉCTRICO 220V	SALA TECNICA	Mecánica
006.2-C-001	Reparación General	006.2	LOCATIVO EXTERIOR	LOCATIVO	Mecánica
006.3-C-001	Reparación General	006.3	LOCATIVO INTERIOR	LOCATIVO	Mecánica
006.4-C-001	Reparación General	006.4	ARCO DE DESINFECCIONES	LOCATIVO	Mecánica
007.1-C-001	Reparación General	007.1	METROLOGIA	METROLOGIA	Mecánica
008.1-C-001	Reparación General	008.1	PLANTA DE EMERGENCIA 380	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Mecánica
009.1-C-001	Reparación General	009.1	CHEVROLET WCQ 418	TRANSPORTE	Mecánica
009.2-C-001	Reparación General	009.2	CHEVROLET WCQ 419	TRANSPORTE	Mecánica
011.1-C-001	Reparación General	011.1	AHU MANEJADORA DE AIRE 1 RECEPCIÓN	SEGUNDO PISO	Mecánica
011.1-C-002	Bobinado de motores	011.1	AHU MANEJADORA DE AIRE 1 RECEPCIÓN	SEGUNDO PISO	Eléctrica
011.2-C-001	Reparación General	011.2	AHU MANEJADORA DE AIRE 4 SEXADO	SEGUNDO PISO	Mecánica
011.2-C-002	Bobinado de motores	011.2	AHU MANEJADORA DE AIRE 4 SEXADO	SEGUNDO PISO	Eléctrica
011.3-C-001	Reparación General	011.3	AHU MANEJADORA DE AIRE 5 DESPACHOS	SEGUNDO PISO	Mecánica
011.3-C-002	Bobinado de motores	011.3	AHU MANEJADORA DE AIRE 5 DESPACHOS	SEGUNDO PISO	Eléctrica
012168-C-001	Reparación General	012168	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Mecánica
012169-C-001	Reparación General	012169	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Mecánica
012173-C-001	Reparación General	012173	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Mecánica
012177-C-001	Reparación General	012177	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Mecánica
012178-C-001	Reparación General	012178	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Mecánica
012179-C-001	Reparación General	012179	DOVAC DESVAC	CLASIFICACIÓN Y VACUNA	Mecánica
AS-001.1-C-001	Reparación General	AS-001.1	ESPUMADORA 02	ASEO	Mecánica
AS-001.2-C-001	Reparación General	AS-001.2	ELECTRO BOMBA DE LAVADO	ASEO	Mecánica
AS-001.3-C-001	Reparación General	AS-001.3	ESPUMADORA 01	ASEO	Mecánica

Código tarea	Actividad	Código equipo	Equipo	Sistema	Especialidad
CH-001.1-C-001	Reparación General	CH-001.1	GUADAÑA	CUARTO HERRAMIENTA	Mecánica
CH-001.2-C-001	Reparación General	CH-001.2	FUMIGADORA DE ESPALDA	CUARTO HERRAMIENTA	Mecánica
CM001.1-C-001	Reparación General	CM001.1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	PUESTO DE CONTROL DE CAMARAS	Mecánica
EQ-001-C-001	Reparación General	EQ-001	Tanques de agua potable modulo 4	GRANJA LA ESPERANZA	Mecánica
EQ-002-C-001	Reparación General	EQ-002	CONTADOR	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	Mecánica
EQ-003-C-001	Reparación General	EQ-003	BOMBA AHU INCUBADORA	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-004-C-001	Reparación General	EQ-004	BOMBA AHU TÚNEL PEQUEÑO	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-005-C-001	Reparación General	EQ-005	BOMBA AHU DESPACHO POLLITO	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-006-C-001	Reparación General	EQ-006	BOMBA AHU NACIMIENTO	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-007-C-001	Reparación General	EQ-007	BOMBA AHU RECEPCIÓN	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-008-C-001	Reparación General	EQ-008	BOMBA 01 INCUBADORA Y NACEDORA	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-009-C-001	Reparación General	EQ-009	BOMBA 02 INCUBADORA Y NACEDORA	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-010-C-001	Reparación General	EQ-010	BOMBA 01 CHILLER	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-011-C-001	Reparación General	EQ-011	BOMBA 02 CHILLER	UNIDAD DE BOMBAS	Mecánica
EQ-012-C-001	Reparación General	EQ-012	CLASIFICADORA HUEVO	CLASIFICACIÓN DE HUEVO	Mecánica
INC-001.10-C-001	Reparación General	INC-001.10	INCUBADORA 10	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.10-C-002	Bobinado de motores	INC-001.10	INCUBADORA 10	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.10-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.10	INCUBADORA 10	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.10-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.10	INCUBADORA 10	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.10-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.10	INCUBADORA 10	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.11-C-001	Reparación General	INC-001.11	INCUBADORA 11	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.11-C-002	Bobinado de motores	INC-001.11	INCUBADORA 11	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.11-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.11	INCUBADORA 11	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.11-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.11	INCUBADORA 11	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.11-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.11	INCUBADORA 11	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.12-C-001	Reparación General	INC-001.12	INCUBADORA 12	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.12-C-002	Bobinado de motores	INC-001.12	INCUBADORA 12	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.12-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.12	INCUBADORA 12	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.12-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.12	INCUBADORA 12	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.12-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.12	INCUBADORA 12	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.1-C-001	Reparación General	INC-001.1	INCUBADORA 1	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.1-C-002	Bobinado de motores	INC-001.1	INCUBADORA 1	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.1-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.1	INCUBADORA 1	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.1-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.1	INCUBADORA 1	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.1-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.1	INCUBADORA 1	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.2-C-001	Reparación General	INC-001.2	INCUBADORA 2	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.2-C-002	Bobinado de motores	INC-001.2	INCUBADORA 2	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.2-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.2	INCUBADORA 2	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.2-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.2	INCUBADORA 2	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.2-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.2	INCUBADORA 2	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.3-C-001	Reparación General	INC-001.3	INCUBADORA 3	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.3-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.3	INCUBADORA 3	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.4-C-001	Reparación General	INC-001.4	INCUBADORA 4	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.4-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.4	INCUBADORA 4	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.5-C-001	Reparación General	INC-001.5	INCUBADORA 5	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.6-C-001	Reparación General	INC-001.6	INCUBADORA 6	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.6-C-002	Bobinado de motores	INC-001.6	INCUBADORA 6	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.6-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.6	INCUBADORA 6	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.6-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.6	INCUBADORA 6	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.6-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.6	INCUBADORA 6	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.7-C-001	Reparación General	INC-001.7	INCUBADORA 7	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.7-C-002	Bobinado de motores	INC-001.7	INCUBADORA 7	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.7-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.7	INCUBADORA 7	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.7-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.7	INCUBADORA 7	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.7-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.7	INCUBADORA 7	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.8-C-001	Reparación General	INC-001.8	INCUBADORA 8	Sala De Incubación 1	Mecánica

Código tarea	Actividad	Código equipo	Equipo	Sistema	Especialidad
INC-001.8-C-002	Bobinado de motores	INC-001.8	INCUBADORA 8	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.8-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.8	INCUBADORA 8	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.8-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.8	INCUBADORA 8	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.8-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.8	INCUBADORA 8	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.9-C-001	Reparación General	INC-001.9	INCUBADORA 9	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.9-C-002	Bobinado de motores	INC-001.9	INCUBADORA 9	Sala De Incubación 1	Eléctrica
INC-001.9-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	INC-001.9	INCUBADORA 9	Sala De Incubación 1	Electrónica
INC-001.9-C-004	Cambio cilindro de aire comprimido damper	INC-001.9	INCUBADORA 9	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-001.9-C-005	CAMBIO DE RODAMIENTO DE INCUBADORAS	INC-001.9	INCUBADORA 9	Sala De Incubación 1	Mecánica
INC-002.13-C-001	Reparación General	INC-002.13	INCUBADORA 13	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.14-C-001	Reparación General	INC-002.14	INCUBADORA 14	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.15-C-001	Reparación General	INC-002.15	INCUBADORA 15	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.16-C-001	Reparación General	INC-002.16	INCUVADORA 16	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.17-C-001	Reparación General	INC-002.17	INCUBADORA 17	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.18-C-001	Reparación General	INC-002.18	INCUBADORA 18	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.19-C-001	Reparación General	INC-002.19	INCUBADORA 19	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.20-C-001	Reparación General	INC-002.20	INCUBADORA 20	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.21-C-001	Reparación General	INC-002.21	INCUBADORA 21	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.22-C-001	Reparación General	INC-002.22	INCUBADORA 22	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.23-C-001	Reparación General	INC-002.23	INCUBADORA 23	Sala de Incubación 2	Mecánica
INC-002.24-C-001	Reparación General	INC-002.24	INCUBADORA 24	Sala de Incubación 2	Mecánica
NAC-001.1-AMG-0002	CAMBIO DE RODAMIENTOS A NACEDORAS	NAC-001.1	NACEDORA 1	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.1-C-001	Reparación General	NAC-001.1	NACEDORA 1	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.1-C-002	Bobinado de motores	NAC-001.1	NACEDORA 1	SALON NACEDORAS 1	Eléctrica
NAC-001.1-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	NAC-001.1	NACEDORA 1	SALON NACEDORAS 1	Electrónica
NAC-001.1-C-004	CAMBIO DE BANDAS NACE DORAS	NAC-001.1	NACEDORA 1	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.2-AMG-0002	CAMBIO DE RODAMIENTOS A NACEDORAS	NAC-001.2	NACEDORA 2	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.2-C-001	Reparación General	NAC-001.2	NACEDORA 2	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.2-C-002	Bobinado de motores	NAC-001.2	NACEDORA 2	SALON NACEDORAS 1	Eléctrica
NAC-001.2-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	NAC-001.2	NACEDORA 2	SALON NACEDORAS 1	Electrónica
NAC-001.2-C-004	CAMBIO DE BANDAS NACE DORAS	NAC-001.2	NACEDORA 2	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.3-AMG-0002	CAMBIO DE RODAMIENTOS A NACEDORAS	NAC-001.3	NACEDORA 3	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.3-C-001	Reparación General	NAC-001.3	NACEDORA 3	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-001.3-C-002	Bobinado de motores	NAC-001.3	NACEDORA 3	SALON NACEDORAS 1	Eléctrica
NAC-001.3-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	NAC-001.3	NACEDORA 3	SALON NACEDORAS 1	Electrónica
NAC-001.3-C-004	CAMBIO DE BANDAS NACE DORAS	NAC-001.3	NACEDORA 3	SALON NACEDORAS 1	Mecánica
NAC-002.4-AMG-0002	CAMBIO DE RODAMIENTOS A NACEDORAS	NAC-002.4	NACEDORA 4	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.4-C-001	Reparación General	NAC-002.4	NACEDORA 4	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.4-C-002	Bobinado de motores	NAC-002.4	NACEDORA 4	SALON NACEDORAS 2	Eléctrica
NAC-002.4-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	NAC-002.4	NACEDORA 4	SALON NACEDORAS 2	Electrónica
NAC-002.4-C-004	CAMBIO DE BANDAS NACE DORAS	NAC-002.4	NACEDORA 4	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.5-AMG-0002	CAMBIO DE RODAMIENTOS A NACEDORAS	NAC-002.5	NACEDORA 5	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.5-C-001	Reparación General	NAC-002.5	NACEDORA 5	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.5-C-002	Bobinado de motores	NAC-002.5	NACEDORA 5	SALON NACEDORAS 2	Eléctrica
NAC-002.5-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	NAC-002.5	NACEDORA 5	SALON NACEDORAS 2	Electrónica
NAC-002.5-C-004	CAMBIO DE BANDAS NACE DORAS	NAC-002.5	NACEDORA 5	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.6-AMG-0002	CAMBIO DE RODAMIENTOS A NACEDORAS	NAC-002.6	NACEDORA 6	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.6-C-001	Reparación General	NAC-002.6	NACEDORA 6	SALON NACEDORAS 2	Mecánica
NAC-002.6-C-002	Bobinado de motores	NAC-002.6	NACEDORA 6	SALON NACEDORAS 2	Eléctrica
NAC-002.6-C-003	Cambio de sensor de humedad, co2 y temperatura	NAC-002.6	NACEDORA 6	SALON NACEDORAS 2	Electrónica
NAC-002.6-C-004	CAMBIO DE BANDAS NACE DORAS	NAC-002.6	NACEDORA 6	SALON NACEDORAS 2	Mecánica

Código tarea	Actividad	Código equipo	Equipo	Sistema	Especialidad
PTAP-001-C-001	Reparación General	PTAP-001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	Mecánica
PTAR-001-C-001	Reparación General	PTAR-001	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	Mecánica
TRF-001.1-C-001	Reparación General	TRF-001.1	TRANSFORMADOR CHILLER	TRANSFORMADOR	Mecánica
VC-001.2-C-001	Reparación General	VC-001.2	MAQUINA VACUNADORA 5015	VACUNA	Mecánica
VC-001.3-C-001	Reparación General	VC-001.3	MAQUINA VACUNADORA 5016	VACUNA	Mecánica
VC-001.4-C-001	Reparación General	VC-001.4	MAQUINA VACUNADORA 5018	VACUNA	Mecánica
VC-001.5-C-001	Reparación General	VC-001.5	MAQUINA VACUNADORA 5011	VACUNA	Mecánica
VC-001.6-C-001	Reparación General	VC-001.6	MAQUINA VACUNADORA 5013	VACUNA	Mecánica
VC-001.7-C-001	Reparación General	VC-001.7	SPRA-VAC	VACUNA	Mecánica